

NÁVOD PRO KLADKOVÉ KUŠE JANDAO CHACE STAR

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nikdy nestřílejte naprázdno, dojde ke zničení kuše!

Dbejte na správný úchop kuše, mějte vždy prsty mimo dráhu tětiny a šípů.

Mažte tětivu tukem po každém 5-10 výstřelech.

Po sestavení kuše kontrolujte hlavní šroub vždy po 20 výstřelech.

Používejte pouze nepoškozené a předepsané šípů! Končík šípů musí být vždy HALF MOON!

Před střelbou se přesvědčte, zda máte volný prostor i daleko za cílem.

Prst na spoušť pokládejte jen v případě, že míříte na cíl a jste rozhodnutí střílet.

Nezapomínejte na to, že se jedná o nebezpečnou zbraň, a proto dodržujte základní bezpečnostní pravidla manipulace se zbraní.

HLAVNÍ ČÁSTI KUŠE



Důležité prvky:

- Uložení ramen – je třeba ho pravidelně kontrolovat a dotahovat.
- Hlavní šrouby spojující lučistič a tělo kuše – v případě, že je v balení dodávaná podložka, nezapomeňte ji použít, po cca 20ti výstřelech překontrolujte hlavní šrouby.
- Tětiva – tětivu mažte tukem po každém 5-10 výstřelu, pro prodloužení její životnosti.

SLOŽENÍ KUŠE

TĚLO A LUČIŠTĚ

Po vybalení všech součástí kuše si připravte tělo kuše a lučiště. Vyšroubujte z těla kuše dva velké šrouby ze spodní strany kuše dále od spouště, pokud jsou v pažbě. Jestliže tam šrouby nejsou, dohleďte je v balení kuše a první krok přeskočte. Pečlivě nasad'te lučiště kuše, aby hezky navázalo na tělo a lícovalo s ním. Poté zespod pažby zašroubujte dva větší šrouby, abyste lučiště k tělu kuše připevnili.

Následně přiložte nášlap k lučišti tak, aby nebránil šíp a pomocí dodaného šroubu s podložkou jej přimontujte k lučišti. Nakonec zkontrolujte a v případě potřeby dotáhněte šrouby uložení ramen.

NASAZENÍ TĚTIVY

Kuše je velmi silná proto doporučujeme tento postup absolvovat ve dvou. Je potřeba být opatrný, abyste nezranili sebe někoho jiného.

Součástí balení je napínák tětivy (tětiva s velkými kovovými oky). Oka napínáku umístěte na lučiště do vhodné pozice tak, aby bylo možné kuši natáhnout. Natáhněte kuši, tím se stáhnou ramena do potřebné šířky, abyste následně mohli navléknout tětivu. Tětivu kuše provlékněte oky napínáku a následně ji nasad'te do drážek koncovek lučiště. Zkontrolujte správnost nasazení tětivy. Nakonec pevně uchopte napínák a druhá osoba uvolní napínák z kuše stiskem spouště. **POZOR** je třeba vynaložit značnou sílu, aby nedošlo k výstřelu na prázdko, napínák je třeba povolovat pozvolna. Po dostatečném povolení napínáku převeze sílu lučiště tětiva. Poté můžete napínák z kuše sundat.

DRŽÁK ŠÍPŮ

Součástí držáku šípů je i vychylovací konstrukce držáku šípů, která se šroubuje do spodní části těla kuše dvěma šrouby dále od lučiště. Vychylovací konstrukce lze na kuši upevnit několika způsoby a hlavně pro leváka a praváka. Přiložte vychylovací konstrukci k místu sešroubování a vyberte si pozici, jaká vám vyhovuje pro snadný způsob sundání šípů z držáku. Následně požadovanou pozici vychylovací konstrukce na tělo kuše přimontujte dvěma šrouby dále od srdce kuše. Samotný držák šípů pak nasuneme na konstrukci a páčkou zajistíme jeho polohu.



OPTIKA A KOLIMÁTOR

V případě, že je kuše vybavena optikou nebo kolimátorem, namontujeme tento doplněk na lištu weaver umístěnou nad spouští. Montáž provedete povolením šroubů čelistí montáže, nasazením na lištu a opětovným dotažením těchto šroubů.

- A – okulár
- B – objektiv
- C – montážní kroužky
- D – vertikální nastavení
- E – horizontální nastavení

NASTŘELENÍ KUŠE

Optika kuše je stavitelná jak

vertikálně, tak horizontálně. Pro nastavení kříže vystřelte do terčovnice přibližně z 25ti metrů a následně prvky D a E přesuňte kříž na zásah v terči. Pokud má optika více osový kříž, ustavte si na střed právě středový kříž. Poté budete moct přesněji mířit na bližší nebo naopak vzdálenější distance podle ostatních křížů.



STANDARDNÍ MÍŘIDLA

Pokud je kuše vybavena jiným typem mířidel, skládají se tato mířidla ze dvou částí.

Průhled – dioptr nasuneme na lištu weaver.

Muška – mušku s piny přišroubujeme v přední části kuše.

NATÁHNUTÍ KUŠE

Před natahování kuše zkontrolujte všechny spoje a stav tětiv.

Nastavte pojistku kuše na F červené zbarvení odjištěno a pro jistotu promáčkněte spoušť, abyste se přesvědčili, že je zádržný systém tětivy připraven ji přijmout.

Natažení provádějte vždy stejnoměrně (symetricky) co nejbližší kolem těla kuše.

Doporučujeme použít rukavice nebo originální natahovák, jelikož je kuše velmi silná.

Kuši položte kolmo k zemi nášlapem vpřed. Zašlápněte nášlap, poté táhněte tětivu rukama a zády k sobě, až zacvakne v pojistném mechanismu.

V případě použití kladkového provazu kuši položte kolmo k zemi nášlapem vpřed. Zašlápněte nášlap, střed provazu umístěte v místě k tomu určeném – nejčastěji za montážní lištou. Háčky na provazu nasadte na tětivu. Poté uchopte madla a zatahněte rukama a zády až zacvakne v pojistném mechanismu. Poté kuši manuálně zajistěte přesunutím páčky do polohy S – zelení zbarvení.

Pokud kuše nemá jasné zaznačení místo pro zachycení kladkového provazu provlékněte jej pažbou.

STŘELBA

Po natažení kuše vložte do drážky letku – kormidlo odlišné barvy a zasuněte jej pod přitlačník až k pojistnému mechanismu. Používejte pouze nezávadné, rovné, čisté šípy předepsaného typu.

Nevystřelujte poškozené šípy nebo s chybějícími letkami.

Zamířte na cíl.

Zkontrolujte, že je kolem vás dost prostoru, a i daleko za cílem je volný prostor, pro případ, že netrefíte cíl, kdy může šíp letět až 400 m.

Odjistěte pojistku a stiskněte spoušť.

Kontrolujte nezávadnost všech částí šípu a jeho správné založení.

Pokud vystřelíte naprázdno nebo se špatně založeným šípem, dojde ke zničení kuše!

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Udržujte tětivu stále namazanou, nesmí vyschnout, jinak může dojít k jejímu přetržení během střelby. Stejně tak lanoví kuše. Před prvním výstřelem a pokaždé po 20ti zkontrolujte hlavní šroub a ostatní spoje na kuši.

Kuši skladujte nejlépe v obalu k tomu určeném. Před uložením kuše namažte tětivy a spoušťový mechanismus.

Skladujte ji v suchém, tmném prostředí.

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Výrobek:	Kuše Chace STAR
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

**Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, což je třetiva a lanová kuše.
Dále se záruka nevztahuje na poškození způsobená výstřelem na prázdnou – bez šípu.
Parametry kuše se mohou v čase a intenzitě používání měnit.**

**Bullet Project s.r.o.
Zbraně a vzduchovky**

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

www.balistas.sk
www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice