

UŽIVATELSKÝ MANUÁL VZDUCHOVKY

SPA CR600W

TECHNICKÉ PARAMETRY

Ráže	4,5mm (.177)	5,5 mm (.22)
Úst'ová rychlost	180 m/vt	160 m/vt
Hmostnos zbraně	2,1 kg	2,1 kg
Cel. délka zbraně	950 mm	950 mm
Délka hlavně	450 mm	450 mm

VLOŽENÍ CO2 BOMBIČKY

Zajistěte zbraň. Odšroubujte uzávěr kartuše pod hlavní. Kartuše pojme 3ks Co2 bombiček. Vždy se napíchne jen první bombička (další 2 slouží k přitlačení na trn a jako rezerva). Používejte výhradně 12g bombičky. Pro delší životnost těsnění a ostatních částí, je vhodné aplikovat kapku silikonového oleje, aby se zlepšil průchod trnu do bombičky a také, aby se promazalo těsnění ventilu. Bombičky vložte hrdlem vpřed k trnu ventilu a následně kartuši zašroubujte. Tím dojde k propíchnutí bombičky a přestane unikat CO2. Vložte diabolku do hlavně. Věnujte pozornost vhodnému typu a ráži zbraně.

Pozor: Nepoužívejte žádné nástroje ani nadměrnou sílu pro dotahování bombičky.

Pozor: Při montáži CO2 bombičky může dojít k úniku CO2, který v kontaktu s pokožkou může způsobit v krajním případě omrzliny, proto během montáže bombičky CO2 nemějte části svého těla blízko spojení bombičky a ventilu zbraně.

Pozor: Bombičku CO2 nevystavujte přímému slunci nebo teplotám vyšším 50 stupňů Celsia, aby nedošlo k její explozi a následně tak poškození zdraví nebo majetku.

HLEDÍ

KOREKCE STRANOVÉ ODCHYLKY

Při zásahu vlevo – regulačním kolečkem pootočit ve směru hodinových ručiček

Při zásahu vpravo – regulačním knoflíkem pootočit proti směru hodinových ručiček

KOREKCE VÝŠKOVÉ (ELEVAČNÍ) ODCHYLKY

Zásah nahoře – regulačním kolečkem pootočit ve směru hodinových ručiček

Zásah dole – regulačním kolečkem pootočit proti směru hodinových ručiček

POJISTKA

Pojistka je umístěna pod lučíkem před spouští. Pokud je nastavena v zadní poloze, zbraň je zajištěna. Přesunutím kupředu se zbraň odjistí a je připravena ke střelbě.

NABÍJENÍ

Tento model může být používán jako jednoranná vzduchovka, popřípadě víceranná se zásobníkem.

Při střelbě s jednorannou redukcí zatáhněte nabíjecí páku do zadní polohy a vložte diabolku do prostoru tomu určeném. Opatrně vraťte nabíjecí páku zpět, čímž dojde k zasunutí diabolky do hlavně. Vzduchovka je poté připravena k výstřelu.

Pro střílení se zásobníkem, zatáhněte nabíjecí páku do zadní polohy a vyjměte jednorannou redukcí boční stranou. Zásobník si otočte plastovým krytem směrem dolů. S plastovým krytem pootáčejte ve směru hodinových ručiček, čímž se vám bude odkrývat prostor pro diabolky. Diabolky vkládejte hlavičkou ven ze strany bez plastového krytu. Po úplném nabití zásobníku vraťte posuvný plastový kryt zpět do původní polohy. Zásobník poté vložte do zbraně.

PŘEBÍJENÍ

Zbraň je vybavena otočným zásobníkem. Po prvním výstřelu po nabití zbraně je třeba pro další výstřel přebít. A proto páku přebíjení zvedněte vzhůru a zatáhněte ji do zadní polohy, následně ji posuňte vpřed a znovu ji zajistíte v přední poloze sklopením dolů. Následně po stisku spouště dojde k výstřelu. **BEZPEČNOSTÍ POKYNY**

1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Mohou být používány pouze dospělými osobami. Za přímého dozoru dospělých mohou být používány i osobami nezletilými. Bezpečné chování a bezpečná manipulace se zbraní je základní, prvořadý a nikdy nekončící proces.
2. Ani vybitou zbraní nikdy nemiřte na osoby nebo zvířata.
3. Vždy mířte jen na bezpečný terč a dbejte na to, aby nikdy nezakrýval jiné objekty a aby jeho pozadí nezpůsobilo odražení střely.
4. Při manipulaci a napínání zbraně vždy držte prsty bezpečně mimo spoušť.
5. Dokud nejste ke střelbě připraven, zbraň nikdy nenabíjejte. Pokud nesete nabitou zbraň, nikdy neutíkejte a neskákejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukládejte do vozidla. Zbraň vždy zajistíte pojistkou, i když je vybitá.
6. Po ukončení střelby a před odložení zbraně se vždy ujistěte, že v nábojové komoře není zasunuta střela.
7. Vzduchovku a střelivo vždy ukládejte odděleně a pokud možno pod uzamčením.
8. Vzduchovku a střelivo vždy uložte mimo dosah dětí!
9. Nikdy nestřílejte na cíl, od kterého se střela může odrazit nebo způsobit odchýlení dráhy střely.
10. Uživatel nikdy nesmí použít zbraň, pokud je pod vlivem alkoholu či drog.
11. Před střelbou se ujistěte, že za terčem nejsou osoby, které by mohly být zraněny, nebo předměty, které by se střelbou mohly poškodit.
12. Nikdy neprovádějte opravy, změny nebo úpravy jednotlivých částí zbraně. Pokud se objeví závada, poraďte se s kvalifikovaným puškařem. K tomu jsou nutné speciální nástroje a mohlo by to pro Vás být nebezpečné.
13. Za důsledky nesprávného užití a manipulace se zbraní neodpovídá výrobce ani prodejce. Uživatel odpovídá za poškození, které zbraní způsobí.
14. Nejdříve rozvažujte, potom teprve střílejte.
15. Vzduchové zbraně nedoporučujeme používat osobám mladším 16ti let.

Výrobce: SPA airguns

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu.
Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními

Občanského (Obchodního) zákoníku.

Výrobek:	SPA CR600W
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	