

NÁVOD NA POUŽITÍ PLYNOVÉ ZBRANĚ

BRUNI NEW POLICE

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se svou zbraní tak, jako by byla nabitá.
2. Nikdy pistoli nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevětre, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou a s kohoutkem v přední poloze
6. Niky nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně a komory válce nejsou nadměrně znečištěny zplodinami.
8. Používejte pouze továrně vyrobenou munici příslušnou pro ráži Vaší zbraně (doporučujeme střelivo firmy Umarex - Wadie)
9. Nepoužívejte zbraň na menší vzdálenost než 1m.
10. Když je pistole nabitá a natažená, mějte pojistku v poloze zajištěno až do okamžiku, kdy jste připraveni ke střelbě. Při odjišťování miřte do bezpečného prostoru.
11. Neblokujte vyhozené okénko a dbejte na to, aby nikdo nestál ve směru vyhazované nábojnice. Při úchopu zbraně dejte pozor, aby prsty byly pod zpětnou dráhou závěru zbraně.
12. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemiřte na cíl a nejste připraveni s ní střílet.
13. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
14. Před čistěním, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
15. Zbraň a munici přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
16. Nikdy neupravujte součástky zbraně. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ



POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

STŘELIVO

Používejte výhradně náboje tovární výroby příslušné ráže, které odpovídají předpisům CIP (Mezinárodní organizace pro zkoušení ručních palných zbraní a střeliva) nebo SAAMI (americká norma pro zbraně a střelivo). Použití jiných nábojů může poškodit Vaši zbraň nebo Vás zranit. Doporučujeme používání nábojů od firmy Umarex Wadie.

VÝJMUTÍ ZÁSOBNÍKU

Uchopte zbraň do pravé (levé) ruky a palcem (prostředníčkem) stiskněte záchytný mechanismus zásobníku. Zásobník se povysune z rámu zbraně a může být druhou rukou vytažen.

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

Zásobník uchopte do ruky ústím nahoru. Položte náboj na přední část podavače a stlačte jej dolů a dozadu, až se dotkne zadní stěny zásobníku. Další náboj umístěte na předcházející a zasuňte stejným způsobem. Toto opakujeme až do naplnění kapacity zásobníku. Neplňte zásobník vyšším počtem nábojů, než je předepsáno.

NABÍJENÍ ZBRANĚ

Při nabíjení mějte vždy zaměřeno do bezpečného prostoru!

Vsuňte plný zásobník do zbraně a přesvědčte se, že je zachycen záchytem zásobníku. Závěr zbraně uchopte za zadní drážkovanou část, závěr natáhněte směrem dozadu až na doraz a vypusťte jej. Přitom se natáhne kohoutek a do komory se zasune náboj. Nyní je zbraň připravena ke střelbě.

PŘEBÍJENÍ BĚHEM STŘELBY

Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr v zadní poloze. Vyjměte prázdný zásobník a vsuňte naplněný. Stiskem záchytného mechanismu závěru dolů zbraň opět nabijete.

VYBÍJENÍ PISTOLE

Zamířte do bezpečného prostoru!

Vyjměte zásobník, natáhněte závěr a přesvědčte se, že náboj z komory byl vytažen a vyhozen, vypusťte závěr dopředu, vypusťte palcem kohout.

Nikdy nestřelujte „naprázdno“! Dochází k nadměrnému opotřebení kohoutu a vedení úderníku!

ROZBORKA PRO ČIŠTĚNÍ

1. Zamířte do bezpečného prostoru.
2. Vyjměte zásobník.
3. Přesvědčte se, že v nábojové komoře není náboj.
4. Natáhněte kohout do zadní polohy.
5. Levou rukou uchopte závěr zbraně. Opřete si dolní část pažby o tělo. Pravou rukou uchopte lučik a pohybem dolů jej odklopte. Současně levou rukou zatáhněte závěr do zadní polohy a pohybem vzhůru jej uvolněte z rámu. Pohybem vpřed jej vyvlékněte z rámu. Jako poslední vyjměte vratnou vzpruhu. Tím je provedena rozborka zbraně nutná k čištění.
6. Opačným postupem zbraň složíte.

UPOZORNĚNÍ

Žádné další díly zbraně nedemontujte. Pokud se domníváte, že zbraň vyžaduje seřízení nebo opravu, svěřte ji odborné dílně.

ČIŠTĚNÍ ZBRANĚ

čistěte zbraň

- po každém použití
- po každém navlhnutí
- co nejdříve po střelbě
- v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok
- v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc

ČIŠTĚNÍ VÝVRTU A NÁBOJOVÝCH KOMOR

Po střelbě prostříkejte vývrt a nábojové komory vhodným čisticím přípravkem (např. WD40, konkor, apod.) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štětinový výtěrák a poté vývrt vysušte bavlněným výtěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny spaliny odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

UPOZORNĚNÍ

Každá akustická zbraň se při používání více zanáší zplodinami než zbraň ostrá a tato skutečnost má výrazný vliv na spolehlivost zbraně.

Pravidelná údržba je proto důležitá.

ČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ

Ostatní části zbraně čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čišťení můžete použít konzervační olej nebo petrolej, případně prostředky, kterou jsou na trhu k dispozici.

KONZERVACE

Vývrt nábojovou komorou a všechny přístupné součásti po vyčištění dosucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem. Před střelbou vytřete vývrt do sucha.

STŘELBA RAKET

Pro střelbu efektních pyrotechnických výrobků je ke každé zbrani přiložen plynový nástavec.

Plynový nástavec pevně našroubujte do ústi hlavně (rukou, nepoužívat žádný nástroj). Vždy se přesvědčte, že zážehová tryska a boční odfuky jsou průchozí. Do nástavce vložte pyrotechnický výrobek, namiřte zbraň do volného prostoru vzhůru nad sebe a stiskněte spoušť.

Pro střelbu použijte vhodné akustické nábojky.

POZOR!

Při střelbě efektní pyrotechniky dbejte veškeré možné opatrnosti!

Při nesprávném použití může dojít k poškození zdraví nebo ke škodě na majetku.

Samonabíjecí zbraň – plynovka je napodobenina nebo více či méně věrnou kopií skutečně střelné zbraně světově proslulých výrobců. Je vyrobena z lehkých slitin, případně některé části mohou být ocelové, povrchově upraveno. Provedení je buď celočerné, chromové, niklové případně kombinované.

Plynové revolvery se vyrábějí v rážích 6mm, 9mm. Do zbraně lze použít slepé (akustické) nábojky označené jako startovací nebo plynové nábojky označené CS/CN vždy příslušné ráže.

Po odpálení nábojky po stisku spouště se využívá tlaku zplodin hoření na dno nábojky a tím i na závěr, který se odsouvá do zadní polohy. Prázdná nábojka je vyťahovačem vytažena z nábojové komory a tlakem pružiny zásobníku vyhozena. Vratná pružina závěru vrací zpět dopředu závěr, který zároveň zasouvá další náboj ze zásobníku do nábojové komory. Po odpálení posledního náboje u většiny modelů zůstává závěr v zadní poloze. U malých zbraně se závěrem vrátí po vyjmutí zásobníku, u velkých se závěr uvolní pákou vypouštěče závěru.

Plynová zbraň se skládá z rámu zbraně u většiny typů pevně spojeného s hlavní. Hlaveň je uvnitř přepažena přepážkou z tvrdokovu. Na rámu se pohybuje závěr, jehož poloha zajišťuje vratná pružina do rámu se zasouvá zásobník, který je přidržován záchytem zásobníku. U malých zbraní je záchytem zásobníku v patě zásobníkové šachty u větších modelů je záchytem zásobníku za lučičkem spouště. Zásobník pojme dle typu zbraně od 5 do 15 nábojů. Zbraně jsou vybaveny manuální pojistkou.

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Výrobek:	
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

Bullet Project s.r.o.
Zbraně a vzduchovky

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

www.balistas.sk
www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice