

# NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVKY

## Crosman Armada



Obrázek je pouze ilustrativní.

### BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Pokaždé před manipulací se vzduchovkou se ujistěte, že vzduchovka má pojistku na pozici zajištěno („ON“) a není v ní žádné střelivo.
2. **VŽDY POUŽÍVEJTE PŘI STŘELBĚ OCHRANU OČÍ.**
3. **VŽDY POUŽÍVEJTE PŘI STŘELBĚ OCHRANU SLUCHU.**
4. Vzduchovky nejsou hračky. Vždy musí být používány pod dozorem dospělé osoby. Bezpečnost není jednorázová záležitost, je to vyjádření přístupu k užívání zbraně.
5. **POUŽÍVÁNÍ VZDUCHOVEK OSOBAMI MLADŠÍMI 18 LET JE MOŽNÉ POUZE ZA PŘÍTOMNOSTI OSOBY STARŠÍ 18 LET, KTERÁ JE SEZNÁMENA S PRAVIDLY PRO MANIPULACI A STŘELBU ZE VZDUCHOVÉ ZBRANĚ.**
4. Nejprve myslí, až potom střílejí.
5. Vždy mířte vzduchovkou do bezpečného prostoru. **NIKDY VZDUCHOVKOU NEMIŘTE NA LIDI NEBO ZVÍŘATA, I KDYŽ NENÍ NABITÁ.**
6. Při manipulaci se vzduchovkou ponechte vždy prst mimo spoušť. Vždy mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni ke střelbě.
7. Vždy se ujistěte, co je za Vaším terčem. Přesvědčte se, že Váš terč nezakrývá osoba nebo objekty, které by mohli být poškozeny diabolkou. A to buď v přímém směru střelby anebo po jejím odrazu,
8. Nestřílejte na cíl, který by mohl způsobit odrazení nebo odchýlení diabolky. Nestřílejte do vody.
9. Před anebo při manipulaci se vzduchovkou nikdy nepoživejte drogy nebo alkohol.
10. Nikdy nepoužívejte diabolky opakovaně.
11. Diabolky a vzduchovky by měli být skladovány odděleně, pokud možno pod zámkem.
12. Po a před střelbou se vždy ujistěte, že v komoře anebo v hlavni nezůstala žádná překážka anebo diabolka.
13. Nenabíjejte vzduchovku, dokud nejste připraveni ke střelbě. Nechodte, neskákejte nebo neběhejte s nabitou vzduchovkou. Při transportu dopravním prostředkem musí být vzduchovka vždy vybitá. Vždy mějte pojistku na pozici zajištěno („ON“) a to i když zbraň není nabitá.
14. Neupravujte ani nezasahujte do žádné součásti Vaší vzduchovky. Pokud se objeví jakákoliv závada, opravte ji s pomocí odborného puškaře. Nepokoušejte se sami opravovat závady, mohlo by to být velmi nebezpečné a je k tomu potřeba speciálních nástrojů.
15. **VŽDY SKLADUJTE VZDUCHOVKU NEBO DIABOLO MIMO DOSAH DĚTÍ.**
16. Nikdy nenoste ani nepoužívejte vzduchovku tak, že by mohla být mylně vnímána za ostrou zbraň.
17. Vždy před prvním vložením diabolky do vzduchovky, se přesvědčte pohledem případně čistící tyčkou, že v hlavni nejsou žádné překážky.

## POJISTKA

Vždy mějte zbraň zajištěnou. Odjistěte zbraň až, když budete chtít vystřelit.



**POZNÁMKA:** Před výstřelem se ujistěte, že je dostatečný tlak pro správnou činnost. Měřicí jehla by měla směřovat k rozmezí mezi 1000 a 3000 psi na obrysu.

## TLAKOVÁNÍ KARTUŠE

Ujistěte se, že je zbraň zajištěná a mířte vždy do bezpečného prostoru.

- Sejměte víčko se závitem, které zakrývá plnicí vsuvku na kartuši, otáčením proti směru hodinových ručiček.
- Připojte rychlospojku k Vašemu plnicímu zařízení.
- Ujistěte se, že odvzdušňovací ventil čerpadla je zcela zavřený (dotáhněte ve směru hodinových ručiček) (obr. 4).
- Zahajte čerpání a pokračujte tak dlouho, dokud není jehla na vzduchové pistoli v rozmezí 2000 psi a 3000 psi v závislosti na požadovaném naplnění.
- Otevřete odvzdušňovací šroub na základně čerpadla rychle proti směru hodinových ručiček, aby se hadice zcela vyprázdnila. Musíte úplně vypustit plnicí hadici, abyste zabránili tomu, aby hadička byla v plnicí hadici pod tlakem.
- Odpojte čerpadlo od quick feelu na pistoli.
- Nasaďte zpět víčko, aby jste zabránili vnikání nečistot do zpětného ventilu.

NETLAKUJTE na více než 3000 psi. Viz část "Přeplnění" v části 4.3. 10.




Je vhodné nechávat v kartuši vždy nějaký tlak.


Chcete-li kartuši odtlakovat: Uchopte vzduchovku a zamiřte do bezpečného prostoru směrem k zemi natáhněte a vystřelte opakujte dokud se nedostanete na požadovaný tlak.

## NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU

- Ujistěte se, že vzduchová puška je "bezpečná" a je nasměrována bezpečným směrem
- Pokud je zásobník ve vzduchové pušce, vyjměte jej a začněte nakládat
- Zvedněte víko na záchytném bodě a otočte ve směru šipky (podle hodin) na obr. 5A. Otáčejte, dokud se neobjeví kryt, jak je znázorněno na obrázku 5B.



- Dejte prst pod zásobník, který zakrývá otvor, umístěte první diabolku do zásobníku, špičkou vpřed (obr. 5C). Ujistěte se, že diabolka nevyčínívá zezadu zásobníku. V případě, že diabolka vyčínívá, jednoduše jí zatlačte dovnitř.
- Otočte víčko proti směru hodinových ručiček a zbývající diabolky vložte do zásobníku. Pokračujte dokud není zásobník plný a dokud se nezastaví v místě záchyty, jak je znázorněno na obrázku 5D. Zásobník je nyní připraven k použití.



### VLOŽENÍ ZÁSObNÍKU

Ujistěte se, že je zbraň zajištěná a směřuje bezpečným směrem. Vytáhněte páčku do polohy nabíjení. Kryt zásobníku směřující k zadní části pušky vložte z pravé strany a zatlačte jej dovnitř, dokud nezapadne na své místo. Zatlačte páčku dopředu a můžete střílet.



### ÚDRŽBA

Použijte silikonový olej na o-kroužku hlavně každé 3 měsíce nebo 500 výstřelů. Naneste bavlněným tamponem, jak je znázorněno na obrázku. Každé 3 měsíce nebo 500 výstřelů naneste mazivo z molybdenového grafitu na mechanismus posuvných šroubů. NESMÍ být zavedeny do vysokotlakého zásobníku.



**PROVOZOVNA A KORESPONDĚNČNÍ ADRESA:** Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3,  
74801 Hlučín

**SÍDLO FIRMY:** U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava

[www.balistas.cz](http://www.balistas.cz)

[www.zbrane-vzduchovky.cz](http://www.zbrane-vzduchovky.cz)



**ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**  
prodej zbraní a munice