

## Návod na použití vzduchovky *NORCONIA B2*

**TECHNICKÉ PARAMETRY:** Model: B2, Ráže: 4,5 mm / 5,5mm, Úst'ová rychlost: 180/160 m/s, Celková délka: 1086 mm, Délka hlavně: 480 mm, Počet drážek: 12, Hmotnost: 2,8 kg, Max. Dostřele 110 m, Odpor spouště: 15-35 N

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a bezpečnostními pokyny.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušnou pro ráži vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti když je vzduchovka nabitá a natažena. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučlku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nastřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.
14. Pokud držíte vzduchovku, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabitá.
16. Vzduchovku přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte součástky zbraně, Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

### POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

**STŘELIVO:** Používejte výhradně střelivo tovární výroby příslušné ráže. Použití jiného střeliva může poškodit zbraň nebo způsobit zranění střelce.

**NABÍJENÍ VZDUCHOVKY:** Při nabíjení mějte vždy zaměřeno do bezpečného prostoru! Palcem levé ruky uvolněte pojistku hlavně (výrazná páčka v levé přední části pouzdra pístu). Hlaveň sklopte a tahem k sobě natáhněte píst. Do hlavně vložte diabolku nebo brok příslušné ráže. Hlaveň pohybem vzhůru zaklapněte. Nyní je vzduchovka připravena ke střelbě.

### POKYNY PRO ÚDRŽBU

Doporučujeme po cca 50 - 60 výstřelech přimáznout pístní válec a píst asi třemi kapkami vhodného oleje (Konkor, WD-40). Olej aplikujte přepouštěcím otvorem v pístním válci, kterým při výstřelu proudí vzduch do hlavně.

Vzduchovku neskladujte v nevhodném, zejména vlhkém a prašném prostředí. Neukládejte vzduchovku s nataženým pístem nebo se střelou v hlavni.

**NIKDY NESTŘÍLEJTE „ NAPRÁZDNO „ !**

## **POZOR !**

Vzduchovka je zbraní ve smyslu zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a pro její používání platí stejně ustanovení o jejím zabezpečení, používání na vyhrazených místech, ke stanoveným účelům apod. Samostatně používat zbraň může pouze osoba starší 18 let. Zbraň je určena ke sportovní střelbě a nikoliv na živé cíle.

## **ČISTĚNÍ VZDUCHOVKY**

**Čistěte zbraň:** po cca 60 -100 výstřelech - po každém navlhnutí - v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok - v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc

**ČISTĚNÍ VÝVRTU:** Prostříkněte vývrt a nábojovou komoru vhodným čistícím přípravkem (např. WD 40. Konkor na zbraně apod.) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štětinový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny nečistoty odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

**ČISTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ:** Ostatní části vzduchovky čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čišění můžete použít konzervační olej nebo petrolej, případně jiné prostředky, které jsou na trhu k dispozici.

**KONZERVACE:** Vývrt, a všechny přístupné součásti po vyčistění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem. Před střelbou vytřete vývrt do sucha.

**PROVOZOVNA A KORESPONDĚNČNÍ ADRESA:** Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3,  
74801 Hlučín

**SÍDLO FIRMY:** U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava

[www.balistas.cz](http://www.balistas.cz)

[www.zbrane-vzduchovky.cz](http://www.zbrane-vzduchovky.cz)



**ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**  
prodej zbraní a munice

## **ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vypiněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Výrobek	
Výrobní číslo	
Datum prodeje	
Prodejna	

**PROVOZOVNA A KORESPONDENČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3,  
74801 Hlučín**

**SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava**

**[www.balistas.cz](http://www.balistas.cz)**

**[www.zbrane-vzduchovky.cz](http://www.zbrane-vzduchovky.cz)**



**ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**  
**prodej zbraní a munice**