

Návod Puškohledu 4x20

1. Povolte část na korekci dioptrií a podívejte se s puškohledem na dobře osvětlenou oblast.
Nedívejte se přímo do Slunce, neboť může dojít k trvalému poškození očí!
Pootočte přední část vlevo či vpravo dokud nebudete mít doostřený obraz.
Utáhněte přední část, pokud máte hotovo.
2. Připevněte montáž na rybinu vzduchovky.
Pozn.: Nenasazujte tento puškohled na silné sportovní či vojenské pušky, neboť může dojít k vysypání kříže a poškození očí díky zpětnému rázu.
3. Nastavte si puškohled do nejpohodlnější vzdálenosti vůči oku, kterým se budete dívat skrz a poté utáhněte montáž.
4. Pokud máte v montáži puškohled vytočený z osy, povolte montáž a upravte puškohled do rovné polohy. Poté znovu pořádně utáhněte montáž.

Nástřel puškohledu

1. Nejrychleji svou pušku nastřelíte ve vzdálenosti 10ti metrů. Pušku si opřete do stabilní polohy.
Vystřelte 3x do stejného místa ze stejné vzdálenosti.
2. Pokud soustřel diabolek je mimo vaše mířené místo, sundejte krytky regulačních komínku. Pootočte komínkem ve směru, kterým chcete střelbu posunout na Vámi mířené místo. Vrchní komínek slouží na vertikální korekci, pravý komínek na horizontální korekci.

Bullet Project s.r.o.
Zbraně a vzduchovky

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

www.balistas.sk
www.zbrane-vzduchovky.cz

