

EVANIX RAPTOR

CZ manuál

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá, nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži Vaší zbraně, nikdy nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabitá. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Vaš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přípravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy ji svěřte odbornému servisu.
18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka pokud je to nutné)

Používání stlačeného vzduchu:

Používejte pouze stlačený vzduch.

Nepoužívejte žádné jiné plyny včetně kyslíku, které by mohly způsobit požár nebo explozi, které mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.

Po plnění vždy nejdříve vypusťte přebytečný vzduch pomocí odvzdušňovacího šroubu na plnicím zařízení.

Nepokoušejte se sami opravovat či rozebírat vzduchovou kartuši.

Tlakuje maximálně do 250 Bar, mohlo by to poškodit zbraň a způsobit nižší výkon. Taková škoda není krytá zárukou.

Před použitím si pozorně přečtete návod.

Plnění kartuše:

1. Otáčejte přední částí vzduchové kartuše tak, aby jste uvolnili přístup k plnicímu otvoru. Vložte Quick-feel.
2. Nepoužívejte jiný typ Quick-feelu než je dodán ke zbrani.
3. Natáhněte nabíjecí páku a můžete začít plnit.
4. Pomalu naplňte kartuši maximálně do 250 bar.
5. Při příliš rychlém plnění se vytváří nadměrné teplo, které může mít za následek nesprávné přeměrování tlaku. Po vychlazení pak může měřák vykazovat nižší úroveň tlaku.
6. Nepřeplňujte! Mohlo by to způsobit poškození zbraně a způsobit snížený výkon. Tyto škody nebudou kryty zárukou!
7. Po dokončení plnění odpusťte přebytečný vzduch pomocí odvzdušňovacího šroubu na plnicím zařízení a vyjměte Quick-feel z kartuše.



UPOZORNĚNÍ!: Dbejte na to, aby tlak v kartuši nebyl nižší než 100bar u ráže 4,5mm, 5,5mm, 6,35 a 120bar u ráže 7,62mm

Nabíjení zásobníku:

Toto je zadní část zásobníku. Diabolky vkládejte do středového otvoru, kam ukazují šipky.



Pokud je diabolka vložena, ale není správně usazena, přitlačte jí špičkou kuličkového pera, aby diabolka správně dosedla. Po správném uložení diabolky otočte a opakujte.



Stav plně usazených diabolek v zásobníku pro ráži 4,5 mm a 5,5 mm. Pak v ráži 6,35 mm a 7,62 mm.



UPOZORNĚNÍ! Použití diabolek, které jsou delší než hloubka zásobníku, způsobí uvíznutí.

Vložení zásobníku:


Chcete-li vložit zásobník, zatáhněte za nabíjecí páku.
Potom zatlačte nabitý zásobník do závěru, dokud nezaklapne.
Nedostatečné uložení zásobníku může způsobit zaseknutí pistole.



Vyjmutí zásobníku:



Odblokování (jehla je uzavřena)



Jehla je otevřená.

Po prvním natažení, jehla zůstane otevřená automaticky po každém výstřelu, dokud se vzduchovka nepřestane sama přebíjet. Takže není potřeba natahovat páku do zadní polohy pokaždé, kdy chcete vyjmout nebo vyměnit zásobník.

Zkontrolujte pozici jehly při vysouvání zásobníku nebo jeho výměně. Pokud zásobník nejde vytáhnout, natáhněte nabíjecí páku a vyjměte zásobník.

Pojistka:

AIR SPEED & RAPTOR



SAFE - Zajištěná zbraň

FIRE – Odjištěná zbraň

Když je spoušť zajištěna s pušky se nedá vystřelit.

Nabitá nebo natažená puška může být zabezpečena odjištěním nátahu. Pro deaktivaci nátahu, nejdříve potáhněte nabíjecí páku do zadní polohy a vyjměte zásobník. Při držení natažené páky stiskněte spoušť a nechte jehlu vrátit do přední polohy pod Vaší kontrolou a přidržováním. Nyní není vzduchovka natažena. Vyjměte zásobník ze vzduchovky, zavřete jehlu, namiřte vzduchovkou do terče nebo bezpečné zóny a vystřelte zbývající diabolku / diabolky.

Když zbraň nepoužíváte nechte ji vybitou. Vyjměte zásobník a nechte šroub zavřený. Aby nedošlo k neoprávněnému použití, uložte zásobník a diabolky jinde než vzduchovku.

Odstranění potíží:

Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vzduchu.

Okolí kartuše: O-kroužek je poškozen. Řešení: Vyměňte o-kroužky kartuše.

Nastavení výkonu

K nastavení výkonu slouží regulační kolečko na levé straně zbraně.

Otáčením ve směru hodinových ručiček výkon snižujete. Otáčením proti směru hodinových ručiček výkon zvyšujete.



Nejnižší možný výkon



Nejvyšší možný výkon (po doraz).

Pušky Evanix jsou vyráběny podle nejvyšších možných standardů a využívají nejkvalitnějších materiálů, které poskytují životnost. V nepravděpodobném případě, že během prvních 24 měsíců po nákupu došlo k jakýmkoliv závadám na materiálech nebo zpracování, opravíme nebo vyměníme pušku v záruce.

Poznámka - záruka bude neplatná, pokud:

- puška byla demontována a nesprávně sestavena.
- puška byla vybavena částmi, které nejsou součástí Evanix.

Jako záruční list slouží faktura.