

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ

Walther PPK/S

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	PPK/S	Ústňová rychlost	až 90 m/s	Délka zbraně	167 mm
Systém	CO2	Kapacita zásobníku	15 BB	Hmotnost	755 g
Střelivo	Ocelové BBs 4,5 mm	Pojistka	Manuální	Mířidla	Pevná

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznámte s návodem a hlavně bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabita., nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně.
2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabita.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži Vaší zbraně, nikdy nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabita. Při manipulaci miřte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučiku spouště, pokud nemiříte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabita.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy ji svěťte odbornému servisu.
18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka – pokud je to nutné)


HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ



Muzzle – ústí hlavně, **Front Sight** – muška, **Slide** – závěr, **Rear Sight** – hledí, **Magazine** – zásobník, **Magazine holder** – záhyt zásobníku, **CO2 capsule piercing Cylinder Screw** – šroub k doražení bombičky, **Safety** – pojistka, **Trigger** – spoušť, **Hammer** – kohout


POJISTKA

Zbraň je vybavena pojistkou, proti náhodnému výstřelu. Pojistku najdete na pravé straně zbraně za spouští. Pojistka má dvě pozice. V pozici S (safe) je zbraň zajištěna. Se zbraní můžete bezpečně manipulovat. V pozici F (fire) je zbraň odjištěna a za určitých podmínek připravena ke střelbě.



VLOŽENÍ CO2 BOMBIČKY

Zajistěte zbraň. Vyklopte levou střenku rukojeti vzhůru. Uvnitř rukojeti najdete klíček. Pomocí tohoto klíčku sešroubujte tlačný šroub v patce pistole, tak, aby do prostoru v rukojeti vešla bombička CO2 12g. Bombičku do rukojeti vložte zúženým hrdlem nahoru k napichovači. Následně klíčkem zašroubujte tlačný šroub v patce, až dojde k propíchnutí bombičky a přestane syčet. POZOR, zbytečně nedotahujte silou, aby nedošlo k poškození těsnění nebo ventilu. Bombičku dotahuje jen do té doby, dokud nepřestane syčet. Nakonec zpět přiklopte střenku k rámu zbraně a zacvakněte. Obdobným postupem bombičku ze zbraně vyndáte.



VAROVÁNÍ


Pokud je zbraň pod tlakem a v tlakovém pouzdře je CO2, nevystavujte zbraň vyšším teplotám než je 50°C! Tlakové pouzdro by mohlo explodovat! Neskladujte rovněž v prostorách, kde by teplota mohla převýšit 50°C.

STŘELIVO

Používejte vždy jen originální ocelové BB broky Umarex, RealHunter. Používáním jiného typu střeliva může dojít k poškození zbraně. Nikdy nepoužívejte znečištěné, deformované nebo již jednou použité BB broky.

NABÍJENÍ

Zajistěte zbraň. Vyjměte zásobník ze zbraně. Tlačnou pružinu zásobníku stáhněte dolů a zajistěte ji ve výřezu. Shora do zásobníku nasypete ocelové BB broky 4,5mm. Po naplnění zásobníku odjistěte tlačnou pružinu ve spodní poloze. Vložte zásobník do zbraně.



MÍŘENÍ

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky srovnána s horní hranou hledí (viz obr.). Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.



STŘELBA

POZOR! Zbraň má funkci **BlowBack**, která při výstřelu pohybuje závěrem zbraně, proto dbejte na správný úchop zbraně, tak aby vás při výstřelu závěr neporanil!

Při střelbě vždy používejte ochranné střelecké brýle k ochraně očí. Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý manuál. Uživatel má povinnost dbát všech zákonů týkajících se vlastnictví a užívání zbraní kategorie D. Prosim, přečtěte si celý manuál důkladně. Zacházejte se zbraní stejně, jako by to byla ostrá zbraň. Vždy pečlivě dodržujte bezpečnostní instrukce popsané v manuálu a uchovejte manuál na bezpečném místě pro pozdější nahlédnutí.

Zamířte do bezpečného prostoru. Odjistěte zbraň. Stiskem spouště vystřelte.

ZÁRUKA

Společnost Umarex vám zbraň zdarma opraví nebo vymění za novou, za předpokladu, že závada nebyla způsobena Vámi. Pro reklamaci vraťte zbraň do autorizované prodejny, kde byla zakoupena, která se o další postup postará.

Jakékoliv úpravy nebo přestavby (a otevírání) této zbraně vedou k její odlišné klasifikaci podle platného zákoníku, a jsou proto nezákonné. V takových případech nedrží výrobce žádnou záruku a reklamace jsou neplatné.

SOUHRN INFORMACÍ A POKYNŮ

Nevystavujte zbraň, ani se s ní nepředvádějte na veřejnosti – lidé mohou být zmateni a může to být považováno za zločin. Policie a jiní veřejní činitelé mohou tuto zbraň považovat za ostrou. Neměňte zbarvení ani označení se záměrem, aby zbraň vypadala opravdověji. Je to nebezpečné a může to být považováno za zločin. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky na ochranu zraku, popř. i sluchu.

ÚDRŽBA

Při střelbě ocelovými broky dochází k zanášení hlavně nečistotami, které mohou v krajních případech zapříčinit ucpání hlavně, proto je potřeba udržovat hlaveň zbraně čistou a suchou. Pro čištění použijte bavlněný hadřík na tyčce, kdy hadřík postříkáte konzervačním olejem typu Brunox Turbo, LubCor, Tetra Gun Action Blaster atd. a hlaveň protáhnete.

Ostatní kovové části zbraně před uskladněním zakonzervujte tenkou vrstvou konzervačního oleje.

Ošetření ventilu zbraně.

Pro udržování těsnění a ventilu zbraně doporučujeme používat olejové bombičky v poměru 1:10 s klasickými.