

# NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVKY

## BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Pokaždé před manipulací se vzduchovkou se ujistěte, že vzduchovka má pojistku na pozici zajištěno („ON“) a není v ní žádné střelivo.
2. **VŽDY POUŽÍVEJTE PŘI STŘELBĚ OCHRANU OČÍ.**
3. **VŽDY POUŽÍVEJTE PŘI STŘELBĚ OCHRANU SLUCHU.**
4. 2. Vzduchovky nejsou hračky. Vždy musí být používány pod dozorem dospělé osoby. Bezpečnost není jednorázová záležitost, je to vyjádření přístupu k užívání zbraně.
5. **3. POUŽÍVÁNÍ VZDUCHOVEK OSOBAMI MLADŠÍMI 18 LET JE MOŽNÉ POUZE ZA PŘÍTOMNOSTI OSOBY STARŠÍ 18 LET, KTERÁ JE SEZNÁMENA S PRAVIDLY PRO MANIPULACI A STŘELBU ZE VZDUCHOVÉ ZBRANĚ.**
4. Nejprve myslí, až potom střílejí.
5. Vždy mířte vzduchovkou do bezpečného prostoru. **NIKDY VZDUCHOVKOU NEMÍŘTE NA LIDI NEBO ZVÍŘATA, I KDYŽ NENÍ NABITÁ.**
6. Při manipulaci se vzduchovkou ponechte vždy prst mimo spoušť. Vždy mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni ke střelbě.
7. Vždy se ujistěte, co je za Vaším terčem. Přesvědčte se, že Váš terč nezakrývá osoba nebo objekty, které by mohli být poškozeny diabolkou. A to buď v přímém směru střelby anebo po jejím odrazu,
8. Nestřílejte na cíl, který by mohl způsobit odrazení nebo odchýlení diabolky. Nestřílejte do vody.
9. Před anebo při manipulaci se vzduchovkou nikdy nepoživejte drogy nebo alkohol.
10. Nikdy nepoužívejte diabolky opakovaně.
11. Diabolky a vzduchovky by měli být skladovány odděleně, pokud možno pod zámkem.
12. Po a před střelbou se vždy ujistěte, že v komoře anebo v hlavni nezůstala žádná překážka anebo diabolka.
13. Nenabíjejte vzduchovku, dokud nejste připraveni ke střelbě. Nechod'te, neskákejte nebo neběhejte s nabitou vzduchovkou. Při transportu dopravním prostředkem musí být vzduchovka vždy vybitá. Vždy mějte pojistku na pozici zajištěno („ON“) a to i když zbraň není nabitá.
14. Neupravujte ani nezasahujte do žádné součásti Vaší vzduchovky. Pokud se objeví jakákoliv závada, opravte ji s pomocí odborného puškaře. Nepokoušejte se sami opravovat závady, mohlo by to být velmi nebezpečné a je k tomu potřeba speciálních nástrojů.
15. **VŽDY SKLADUJTE VZDUCHOVKU NEBO DIABOLO MIMO DOSAH DĚTÍ.**
16. Nikdy nenoste ani nepoužívejte vzduchovku tak, že by mohla být mylně vnímána za ostrou zbraň.
17. Vždy před prvním vložením diabolku do vzduchovky, se přesvědčte pohledem případně čistící tyčkou, že v hlavni nejsou žádné překážky.

## VZDUCHOVKA S PEVNOU HLAVNÍ

Botku pažby opřete o Vaši kyčel a hlavě otevřete pohybem nabíjecí páky pod hlavní. Páku tlačte dolů až k dorazu, dokud se neozve relativně jemné přeskočení a odpor kladený pohybu napínací páky se sníží na nulu. Po otevření hlavně se na její horní část, přibližně v prostoru za mířidly, vysune nabíjecí okénko pro vložení diabolku. Vždy vkládejte diabolku špičkou napřed a sukýnkou směřující k Vám. Okénko s vloženým diabolku zatlačte dolů, tím dokončete nabíjení. Nyní vraťte spodní páku do původní pozice a ujistěte se, že je bezpečně fixována v zarážce pod ústím hlavně.

**UPOZORNĚNÍ:** Před střelbou vždy vraťte natahovací páku do své původní (výchozí) pozice. Pokud tak neučiníte, zbraň nebude správně pracovat a může Vám nebo kolem stojícím způsobit poškození nebo zranění.

Před střelbou a odjistěním zbraně si nasad'te ochranu zraku a sluchu. Vždy používejte ochranu zraku speciálně určenou pro střelbu se vzduchovými nebo ostrými zbraněmi a pokud je nutné, tak ji noste přes Vaše dioptrické brýle.

Pamatujte, že nyní je zbraň nabitá a diabolka je v pozici střílet. Dokud nejste připraveni ke střelbě, ponechte vždy prst mimo spoušť a mějte pojistku na pozici zajištěno („ON“). Vždy mířte do bezpečného prostoru střelby a směrem k Vašemu cíli. Následně odjistěte zbraň a jemně iniciujte spoušť.

## **VYBÍJENÍ**

**VAROVÁNÍ:** Nedotýkejte se svých úst ani očí poté, co jste manipulovali s diabolkatni. Vždy si omyjte ruce po manipulaci s diabolkami.

Nikdy se nepokoušejte odstranit diablo z hlavně, které tam zůstalo po předchozím výstřelu, střelbou další diablo. Vždy se ujistěte, že zbraň není natažená a pojistka je na pozici zajištěno („ON“), dříve než začnete odstraňovat jakoukoliv překážku v hlavni.

## **VZDUCHOVKA S PEVNOU HLAVNÍ**

Nechte natahovací páku v uzavřené pozici (podélně s hlavni), vtačte do ní směrem od ústí čisticí tyčku odpovídajícího kalibru a protlačujte hlavěň tak dlouho, dokud diablo nebo jakákoliv jiná překážka není zatlačena do nabíjecího okénka. O tomto se přesvědčte tím, že srovnáte délku čisticí tyčky vložené do hlavně s její délkou od ústí až k nabíjecímu okénku. Následně zatlačte dolů nabíjecí páku a vysune se nabíjecí okénko, ve kterém je Vámi zatlačená překážka nebo diablo.

**UPOZORNĚNÍ:** Po dokončení tohoto procesu vyčistěte hlavěň kartáčkem připevněným k čisticí tyčce. Odstraníte tak případné olovené či jiné nečistoty, které mohly zůstat ve vývrtu.

**Nikdy nepoužívejte deformované nebo jinak poškozené diablo.**

## **ZACHÁZENÍ S POJISTKOU A NASTAVENÍ SPOUŠTĚ**

Nikdy se nespolehejte na mechanickou pojistku zbraně, mějte ji vždy jako doplňující prvek bezpečného užívání zbraně. Vždy mířte zbraní do bezpečného prostoru. Během manipulace, nošení, nabíjení nebo vybíjení zbraně mějte pojistku v pozici zajištěno („ON“). Při manipulaci s pojistkou mějte prst vždy mimo spoušť.

Než začnete upravovat nastavení spouště, vždy se přesvědčte, že zbraň není nabitá.

Pokud vzduchovka má spoušť, která lze nastavit nastavuje se pomocí šroubu pod lučíkem.



Nastavení probíhá následovně: pro zkrácení — otočte šroubkem ve směru hodinových ručiček; pro prodloužení — otočte šroubkem proti směru hodinových ručiček.

## **PRVKY STŘELBY**

### **MÍŘIDLA A JEJICH NASTAVENÍ:**

Kolečkem na straně se nastaví stranová korekce vrchním zase výšková.

Je-li bod dopadu moc vpravo otočte ve směru hodinových ručiček. Pokud je moc vlevo otáčejte proti směru hodinových ručiček.

Je-li bod dopadu moc vysoko otočte kolečkem po směru hodinových ručiček.

## **SKLADOVÁNÍ A PÉČE**

### **SKLADOVÁNÍ**

Varování: Vzduchovky by měly být skladovány vždy tak, aby se zabránilo manipulaci dětmi nebo nepovolenými osobami. Před uložením zbraně se ujistěte, že je vybitá, není iniciovaná a pojistka je na pozici zajištěno („ON“). Vzduchovky jsou vyrobeny tak, že vypadají zcela shodně jako ostré zbraně, stejně pracují a i manipulace s nimi je shodná ve většině prvků. Musí být skladovány tak, aby se zabránilo manipulaci jakýchkoliv nepovolaných osob s nimi, případně krádeži a následnému zneužití.

Vždy skladujte svou vzduchovku na bezpečném místě, např. v trezoru pro zbraně. Před uložením ji vždy vyčistěte. Nikdy ji neukládejte špinavou. Než začnete s čištěním, ujistěte se, že pojistka je na pozici zajištěno („ON“), není nabitá ani iniciován tlak.

Vždy používejte vhodný konzervační olej, čistící tyčku správného kalibru.

Vzduchovka s pevnou hlavní: vsuňte čistící tyčku vhodného kalibru do ústí a hlaveň protlačte.

**PROVOZOVNA A KORESPONDENČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3,  
74801 Hlučín**

**SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava**

**[www.balistas.cz](http://www.balistas.cz)**

**[www.zbrane-vzduchovky.cz](http://www.zbrane-vzduchovky.cz)**



**ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**  
**prodej zbraní a munice**