

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vzduchová pistole Crosman S1911

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ



PARAMETRY

Výrobce	Crosman
Typ střeliva	Ocelové broky
Ráže	4,5 mm
Kapacita zásobníku	17
Celková délka	209 mm
Hmotnost	594 g

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zachazejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemiřte na nic, co nechcete zasáhnout, i když je vzduchovka vybitá.
3. Ústí hlavně musí vždy směřovat do bezpečného prostoru.
4. Při manipulaci se zbraní vždy dbejte zvýšené opatrnosti.
5. Před odložením zbraně se přesvědčte, že není nabitá.
6. Zbraň musí být přechovávána nenabitá.
7. Nikdy nenechávejte nataženou a nabitou zbraň bez dozoru.
8. Vždy používejte jen továrně vyráběné střelivo ve správné ráži.
9. Před střelbou se ujistěte, že je vývrt hlavně čistý a bez překážek.
10. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemáte zaměřeno na cíl a nejste připraveni střílet.
11. Před stisknutím spouště si ještě jednou zkontrolujte váš cíl a hlavně prostor za ním. Projektil může letět za váš cíl i několik desítek metrů.
12. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch, jako je kámen nebo na vodní hladinu.
13. Před čištěním, skladováním, přepravou nebo jinou manipulací se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
14. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
15. Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.
16. Před a během manipulace se zbraní nepožívejte alkoholické nápoje ani jiné omamné látky.

POJISTKA

POZOR: Jako všechny mechanické zařízení, může i pojistka u tohoto modelu selhat. Dodržujte všechny zásady bezpečné manipulace se zbraní, i když je pojistka zajištěna.

1. Pojistku najdete na pravé straně rámu pistole, nad spouští.
2. Zbraň zajistíte přesunutím pojistky do pozice **S (SAFE - zajištěno)**. Viz obrázek **2A**.
3. K odjištění zbraně stačí pojistku přesunout do pozice **F (FIRE - odjištěno)**. Viz obrázek **2B**.

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

POZOR: S touto pistolí používejte pouze **ocelové broky v ráži 4,5 mm**.

1. Ujistěte se, že je pistole zajištěna a ústí hlavně směřuje do bezpečného prostoru.
2. Stisknutím záchyty zásobníku vyjměte zásobník ze zbraně.
3. Stáhněte vodící pružinu (**A**) zásobníku dolů a zachyťte ji (**B**).
4. Vložte až 17 ocelových broků do plnicího otvoru (**C**).
5. Zakryjte plnicí otvor palcem, aby broky nevyletěli.
6. Zásobník nasměrujte do bezpečného prostoru a pomalu uvolněte vodící pružinu.
7. Vložte naplněný zásobník do pistole



VYBITÍ ZÁSOBNÍKU

1. Ujistěte se, že je pistole zajištěna a ústí hlavně směřuje do bezpečného prostoru.
2. Stisknutím záchyty zásobníku vyjměte zásobník ze zbraně.
3. Stáhněte vodící pružinu zásobníku dolů a zachyťte ji.
4. Nakloňte zásobník a nechte všechny broky vypadnout z plnicího otvoru.
5. Pokud brok zůstane v horním konci zásobníku, vytlačte ho pomocí vodící pružiny.
6. Zamiřte s pistolí do bezpečného prostoru, vložte do ní zásobník, odjistěte ji a zmáčkněte spoušť.
7. Tento proces několikrát zopakujte, dokud si nebudete jistí, že zbraň nevystřeluje žádné broky a je prázdná.

NATAŽENÍ PISTOLE

POZOR: Pistole je poháněna pružinou. Před každým výstřelem ji tedy budete muset ručně natáhnout.

1. Ujistěte se, že je pistole zajištěna a ústí hlavně směřuje do bezpečného prostoru.
2. Stáhněte závěr dozadu, dokud neuslyšíte cvaknutí a závěr vypusťte zpět.
3. Pistole je nyní natažená a připravená ke střelbě.

VYBITÍ PISTOLE

1. Ujistěte se, že ústí hlavně směřuje do bezpečného prostoru.
2. Vyjměte zásobník.
3. Stiskněte spoušť pro ránu jistoty nebo vystřelení zbývajících broků.
4. Pistoli zajištěte.
5. Pistole je nyní vybitá a připravená ke skladování.

MÍŘENÍ A STŘELBA

1. Tato vzduchová pistole je vhodná pro terčovou střelbu.
2. Řiďte se instrukcemi pro nabíjení a natažení pistole.
3. Pistole je správně namířena, když vidíte mušku ve výrezu v zadním hledí. Viz obrázek 4.
4. Horní hrana mušky by měla v rovině s horní hranou výrezu zadního hledí. Střed terče by měl být viditelný nad muškou.
5. Odjistěte pistoli a stiskněte spoušť.



ODSTRANĚNÍ ZÁVADY

POZOR: Pro kontrolu závady se nikdy nedívejte do ústí hlavně.

Řiďte se instrukcemi v sekcích Vybití zásobníku Vybití pistole. Pokud se vám ani tak nepodaří pistoli vybit, je potřeba zásahu kvalifikovaného technika. Pistoli bude potřeba poslat na reklamaci.

BULLET PROJECT, s. r. o., U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava,
[e-mail info@zbrane-vzduchovky.cz](mailto:info@zbrane-vzduchovky.cz), tel:591140535

Adresa pro reklamace: BULLET PROJECT, s. r. o., Hornická 1268/3, Hlučín 748 01



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
 prodej zbraní a munice