

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ

Umarex Legends MP40 German


TECHNICKÉ PARAMETRY: Model: MP40, Kalibr: 4,5 mm, Délka zbraně: 620 - 830 mm, Systém: CO2, Ústová rychlost: Do 136 m/s, Mířidla: Pevná, Střelivo: Ocelové Bbs, Kapacita zásobníku: 50 BB, Hmotnost: 3 500 g

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a hlavně bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá., nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráží Vaší zbraně nikdy nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň riabita. Při manipulaci Mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy ji svěřte odbornému servisu.
18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka pokud je to nutné)

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ




POJISTKA = PŘEPÍNAČ REŽIMU STŘELBY: Zbraň je vybavena pojistkou, proti náhodnému výstřelu. Pojistku najdete zespod zbraně mezi zásobníkem a spouští. Přepínač má 3 polohy. Zcela vpřed — bíle značení, zbraň je zajištěná a můžete s ní bezpečně manipulovat. Posunem přepínače směrem ke střelci — jedna červená tečka, zbraň odjistíte a nastavíte do režimu střelby jednotlivě. Pokud přepínač dáte do poslední polohy, zcela ke střelci — dvě červené tečky, přepnete režim střelby dávkou.




VLOŽENÍ CO2 BOMBIČKY: Zajistěte zbraň. Stiskněte záchyt zásobníku a vyjměte zásobník ze zbraně. Použijte dodaný imbusový klíč, v případě, že není v balení, jedná se o imbus 6mm. Zátku zásobníku vyšroubujte ven, a do vzniklého prostoru vložte 1. bombičku hrdlem vpřed a 2. bombičku hrdlem vzad. Následně zátku zásobníku zašroubujte vpřed. Během dotahování dojde k propíchnutí obou bombiček. Nakonec vložte zásobník zpět do zbraně.

VAROVÁNÍ Pokud je zbraň pod tlakem a v tlakovém pouzdře je CO₂, nevystavujte zbraň vyšším teplotám než je 50°C! Tlakové pouzdro by mohlo explodovat! Neskladujte rovněž v prostorách, kde by teplota mohla převýšit 50°C.



NABÍJENÍ: Zajistěte zbraň. Vyjměte zásobník ze zbraně. Tlačnou pružinu zásobníku stáhněte dolů a zajistěte ji ve výřezu. Kruhovým otvorem v zásobníku nasypete do zásobníku ocelové BB broky Umarex. Po naplnění zásobníku odjistěte tlačnou pružinu ve spodní poloze. Vložte zásobník do zbraně.




MÍŘENÍ: Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky srovnána s horní hranou hledí (viz obr.). Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.



STŘELBA: Při střelbě vždy používejte ochranné střelecké brýle k ochraně očí. Před prvním použitím si pozorně přečtete celý manuál. Uživatel má povinnost dbát všech zákonů týkajících se vlastnictví a užívání zbraní kategorie D. Prosím, přečtete si celý manuál důkladně. Zacházejte se zbraní stejně, jako by to byla ostrá zbraň. Vždy pečlivě dodržujte bezpečnostní instrukce popsané v manuálu a uchovejte manuál na bezpečném místě pro pozdější nahlédnutí. Zamiřte do bezpečného prostoru. Odjistěte zbraň. Stiskem spouště vystřelíte.

SKLOPNÁ PAŽBA: Odklopte pažbu zbraně směrem dolů a dozadu, až do narovnění a zacvaknutí. Následně odklopte zadní část pažby (opěrku) tak, aby byla kolmo. Pro složení pažby stiskněte tlačítko

1. a následně pažbu směrem dolů sklopte. Nakonec srovnejte i opěrku tak, aby lícovala s tělem zbraně.



ZÁRUKA: Společnost Umarex Vám zbraň zdarma opraví nebo vymění za novou, za předpokladu, že závada nebyla způsobena Vámi. Pro reklamaci vraťte zbraň do autorizované prodejny, kde byla zakoupena, která se o další postup postará. Jakékoliv úpravy nebo přestavby (a otevírání) této zbraně vedou k její odlišné klasifikaci podle platného zákoníku, a jsou proto nezákonné. V takových případech nedrží výrobce žádnou záruku a reklamace jsou neplatné.

SOUHRN INFORMACÍ A POKYNŮ: Nevystavujte zbraň, ani se s ní nepředvádějte na veřejnosti. Lidé mohou být zmateni a může to být považováno za zločin. Policie a jiní veřejní činitelé mohou tuto zbraň považovat za ostrou. Neměňte zbarvení ani označení se záměrem, aby zbraň vypadala opravdověji. Je to nebezpečné a může to být považováno za zločin. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky na ochranu zraku, popř. i sluchu.

ÚDRŽBA: Při střelbě ocelovými broky dochází k zanášení hlavně nečistotami, které mohou v krajních případech způsobit ucpání hlavně, proto je potřeba udržovat hlavěň zbraně čistou a suchou. Pro čištění použijte bavlněný hadřík na tyčce, kdy hadřík postříkáte konzervačním olejem typu Brunox Turbo, LubCor, TetraGun Action Blaster atd. a hlavěň protáhnete. Ostatní kovové části zbraně před uskladněním zakonzervujte tenkou vrstvou konzervačního oleje.

Ošetření ventilu zbraně: Pro udržování těsnění a ventilu zbraně doporučujeme používat olejové bombičky v poměru 1:10 s klasickými.

PROVOZOVNA A KORESPONDENČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3,
74801 Hlučín

SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava

www.balistas.cz

www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice

ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vypiněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Výrobek	Umarex Legends MP40 German
Výrobní číslo	
Datum prodeje	
Prodejna	

**PROVOZOVNA A KORESPONDENČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3,
74801 Hlučín**

SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava

www.balistas.cz

www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice