

# NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ

## Crosman PFAM9B Blowback

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Ráže	4,5 mm
Kapacita zásobníku	20 BB
Celková délka	215 mm
Hmotnost	1 200 g

**Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznámte s návodem a bezpečnostními pokyny.**

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se svou zbraní tak, jako by byla nabitá, nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně.
2. Nikdy pistolí nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než pistolí odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Pistolí přechovávejte nenabitou s kohoutem v přední poloze a zajištěnou.
6. Nikdy nenechávejte pistolí nataženou, nabitou a nezajištěnou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně, komora a závěr nejsou nadměrně znečištěny zplodinami.
8. Používejte pouze továrně vyrobenou munici příslušnou pro ráži Vaší zbraně (doporučujeme střelivo firmy Sellier&Bellot, Umarex, Wadie). Nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nepoužívejte zbraň na menší vzdálenost než 1 m.
10. Když je pistole nabitá a natažená, mějte pojistku v poloze zajištěno až do okamžiku, kdy jste připraveni ke střelbě. Při odjišťování mířte do bezpečného prostoru.
11. Neblokujte výhozná okénko a dbejte na to, aby nikdo nestál ve směru vyhazované nábojnice. Při úchopu zbraně dejte pozor, aby prsty byly pod zpětnou dráhou závěru zbraně.
12. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
13. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
14. Před čištěním, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
15. Zbraň a munici přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
16. Nikdy neupravujte součástky zbraně. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

### HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ



## **POJISTKA / PŘEPÍNAČ REŽIMŮ STŘELBY**

Zbraň je vybavena pojistkou. Najdete ji na rámu zbraně pod kohoutem. Pojistka má tři polohy, protože funguje také jako přepínač režimu střelby. V horní pozici, páčka je tedy zcela vzhůru a překrývá červené značení, je zbraň zajištěná. Do této polohy je možné pojistku dostat jen s nataženým kohoutem. Otočením, stažením páčky do vodorovné pozice se závěrem zbraně, zbraň odjistíte a nastavíte do režimu střelby jednotlivými střelami. Otočením páčky zcela dolů aktivujete FULL AUTO režim střelby, tedy střelbu dávkou.

## **VYJMUTÍ ZÁSObNÍKU**

Uchopte zbraň do ruky a palcem (prostředníčkem) stiskněte záchyt zásobníku. Zásobník se povysune z rámu a může být druhou rukou vytažen.

## **VLOŽENÍ CO2 BOMBIČKY**

**POZOR:** Při propichování bombičky dávejte pozor na možný únik oxidu uhličitého – při kontaktu s kůží by mohl způsobit omrzliny. Nevystavujte bombičku teplotě vyšší než 50°C, mohlo by dojít k její explozi.

Zajistěte zbraň. Vyjměte zásobník. Sešroubujte spodní šroub zásobníku dolů za pomoci imbus klíče, abyste vytvořili prostor pro vložení bombičky. Poté do zásobníku vložte bombičku hrdlem k napichovači (vzhůru). Pak šroubováním spodního šroubu bombičku v zásobníku zajistěte a dotáhněte, dokud se nepropíchne a nepřestane unikat tlak. Nedotahujte šroub násilím. Dotahujte jen do chvíle, kdy přestane unikat CO<sub>2</sub>. Násilné dotahování způsobí poškození těsnění či napichovače.

## **STŘELIVO**

Používejte vždy jen originální ocelové BB broky. Používáním nekvalitního střeliva může dojít k poškození zbraně. Nikdy nepoužívejte znečištěné, deformované nebo již jednou použité BB broky.

## **NABÍJENÍ**

Zajistěte zbraň. Vyjměte zásobník ze zbraně. Tlačnou pružinu zásobníku stáhněte dolů a zajistěte ji ve výřezu. Shora do zásobníku naládujte ocelové BB broky. Po naplnění zásobníku odjistěte tlačnou pružinu ze spodní polohy. Vložte zásobník do zbraně.

## **MÍŘENÍ**

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky srovnána s horní hladinou hledí. Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.

## **STŘELBA**

Při střelbě vždy používejte ochranné střelecké brýle k ochraně očí. Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý manuál. Uživatel má povinnost dbát všech zákonů týkajících se vlastnictví a užívání zbraní kategorie D. Prosím, přečtěte si celý manuál důkladně. Zacházejte se zbraní stejně, jako by to byla ostrá zbraň. Vždy pečlivě dodržujte bezpečnostní instrukce popsané v manuálu a uchovejte manuál na bezpečném místě pro pozdější nahlédnutí.

Zamiřte do bezpečného prostoru. Odjistěte zbraň, Natáhněte závěr, vypusťte vpřed a dále stiskem spouště vystřelte.

BlowBack – zbraň je vybavena systémem BlowBack – pohybem závěru při střelbě. Dbejte proto na to, aby byly vaše prsty pod dráhou závěru. BlowBack také slouží k natažení kohoutu. Spoušť je jednočinná před prvním výstřelem je třeba vždy natáhnout stejně jako ostrou.

## SOUHRN INFORMACÍ A POKYNŮ

Nevystavujte zbraň, ani se s ní nepředvádějte na veřejnosti – lidé mohou být zmateni a může to být považováno za zločin. Policie a jiní veřejní činitelé mohou tuto zbraň považovat za ostrou. Neměňte zbarvení ani označení se záměrem, aby zbraň vypadala opravdověji. Je to nebezpečné a může to být považováno za zločin. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky na ochranu zraku, popř. i sluchu.

## ÚDRŽBA

Při střelbě ocelovými broky dochází k zanášení hlavně nečistotami, které mohou v krajních případech zapříčinit ucpání hlavně, proto je třeba udržovat hlavěň zbraně čistou a suchou, Pro čištění použijte bavlněný hadřík na tyčce, kdy hadřík postříkáte konzervačním olejem a hlavně protáhnete. Ostatní kovové části zbraně před uskladněním konzervujte tenkou vrstvou konzervačního oleje.

## OŠETŘENÍ VENTILU ZBRANĚ

Pro udržování těsnění a ventilu zbraně doporučujeme používat olejové bombičky v poměru 1:10 s klasickými.



**Bullet Project s.r.o.**  
**Zbraně a vzduchovky**

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

[www.balistas.sk](http://www.balistas.sk)  
[www.zbrane-vzduchovky.cz](http://www.zbrane-vzduchovky.cz)



**ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**  
**prodej zbraní a munice**

# ZÁRUČNÍ LIST

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

**Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.**

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

<b>Výrobek:</b>	
<b>Výrobní číslo:</b>	
<b>Datum prodeje:</b>	
<b>Prodejna:</b>	

**Bullet Project s.r.o.**  
**Zbraně a vzduchovky**

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

[www.balistas.sk](http://www.balistas.sk)  
[www.zbrane-vzduchovky.cz](http://www.zbrane-vzduchovky.cz)



**ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**  
*prodej zbraní a munice*