

Návod k použití PCP vzduchovky SPA Artemis M30



PŘED MANIPULACÍ NEBO STŘELBOU Z TÉTO VZDUCHOVKY SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE V TOMTO MANUÁLU.

VŽDY DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI MANIPULACI S TOUTO VZDUCHOVKOU.

UŽIVATEL MÁ POVINNOST DBÁT VŠECH ZÁKONŮ, KTERÉ SE TÝKAJÍ VLASTNICTVÍ TÉTO VZDUCHOVKY.

VŽDY MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE TATO VZDUCHOVKA JE VYSOCE VÝKONNÁ A MOUHOU JI POUŽÍVAT POUZE OSOBY STARŠÍ 18 LET.

VŽDY DBEJTE TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ

- Tuto vzduchovku mohou používat pouze OSOBY STARŠÍ 18 LET. Zneužití může vést k vážným zraněním nebo smrti.
- NEVYSAVUJTE vzduchovku na veřejnosti – Policie a ostatní osoby si mohou myslet, že jde o palnou zbraň. NEMĚŇTE zbarvení a značení, aby vzduchovka vypadala více jako palná zbraň. Je to velice nebezpečné a může jít o zločin
- NIKDY SE VZDUCHOVKOU NEMIŘTE NA OSTATNÍ OSOBY, BEZ OHLEDU NA OKOLNOSTI.
- Olověné diabolky. Nevdechujte prach a nekládejte si diabolky do úst. Po manipulaci si vždy umyjte ruce. Diabolky obsahují olovo, které je všeobecně známé jako příčina rakoviny a vrozených vad.
- S touto vzduchovkou používejte pouze stlačený vzduch. Nepoužívejte žádné další plyny a to ani kyslík, který může zavinit požár nebo explozi, která může vyústit ve vážné zranění nebo smrt.
- Tato vzduchovka může vystřelit pokud je upuštěna na zem a to i pokud je zajištěna.

Před manipulací s vaší novou vzduchovkou si prosím zkontrolujte, zda je plně nabitá a řiďte se dle následujících bezpečnostních pokynů:

1. Záchazejte s každou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy se vzduchovkou na nikoho nemiřte, nebo nedovolte nikomu mířit na vás, i když víte, že není nabitá.
3. Vždy noste vzduchovku tak, ať ústí hlavně míří do bezpečného prostoru a to i když zakopnete.
4. Před střelbou se vždy ujistěte, že se za terčem nic nenachází.
5. Nikdy nenechejte nabitou zbraň bez dozoru.
6. Nepoužívejte terče, které mohou způsobit odrazy diabolek.
7. Při střelbě a plnění kartuše se doporučuje používat ochranu zraku a sluchu.

Důkladně si prosím prostudujte tento manuál a pamatujte, že vzduchovka není hračkou. Vždy dbejte bezpečnostních pokynů, uvedených v tomto manuálu. Manuál si bezpečně uložte pro budoucí použití.

POPIS VZDUCHOVKY




M30 je opakovací/jednoranná PCP vzduchovka, která se vyznačuje skvělými vlastnostmi:


- Vysoká přesnost
- Jednoduché ovládaní a dobrá stabilita
- Standardní Quick-Fill adaptér
- Kvalitní zpracování a atraktivní vzhled
- Zabudovaný regulátor tlaku

Model	M30
Hlaveň	610 mm
Ráže	4,5 mm, 5,5 mm a 6,35 mm
Úst'ová rychlost	4,5 mm - 1000 fps, 5,5 mm - 900 fps, 6,35 mm - 800 fps
Maximální tlak	250 bar
Regulátor	Ano
Kapacita kartuše	270 cm ³
Kapacita zásobníku	4,5mm - 13 ran, 5,5mm - 10 ran, 6,35mm - 9 ran
Montážní lišta	11 mm
Pažba	Německý buk
Rozměry	1145x180x40 mm
Váha	2,8 kg
Příslušenství	Plnicí pin, náhradní těsnění, Jednoranná redukce

NÁVOD



Obrázek 1: zajištěno




Obrázek 2: odjištěno

1. Manuální pojistka

- Pojistka může být v pozici Zajištěno a Odjištěno
- Vzduchovka je zajištěna, když je pojistka zatlačena ve spoušti viz. Obrázek 1 tato pozice vám znemožní střelbu.
- Vzduchovka je odjištěna, když pojistku vytlačíte ze spouště viz. Obrázek 2. V této pozici je vzduchovka připravena ke střelbě.

POZOR: Pokud nejste připraveni ke střelbě, mějte vždy vzduchovku zajištěnou.



Obrázek 3: Připojte plnicí pin



Obrázek 4: Vložte plnicí pin

2. Plnění kartuše

- Připojte dodávaný plnicí pin k rychlospojce od vašeho plnicího zařízení, které musí mít manometr (viz. Obrázek 3).
- Ujistěte se, že plnicí pin i otvor jsou čisté a poté vložte plnicí pin do plnicího otvoru (viz. Obrázek 4).
- Kartuši doporučujeme naplnit na 240 bar.

2.1 Plnění vzduchovky s ruční pumpou

- Používejte ochranu zraku
- Ujistěte se, že vzduchovka není nabitá a natažená.
- Pozorně si prostudujte všechny instrukce k vaší ruční pumpě.
- Vzduchovku zajistěte (viz. Obrázek 1).
- Ústí hlavně musí směřovat do bezpečného prostoru.
- Řiďte se pokyny 1 a 2.

2.2 Plnění kartuše s tlakovou láhví

- Řiďte se obrázkem č.3 a připojte plnicí pin
- Řiďte se obrázkem č.4 a vložte plnicí pin
- Pomalu otočte ventilem na své tlakové láhvi a velice POMALU začněte plnit kartuši. Příliš rychlé plnění může mít negativní vliv na přesnost plnicího tlaku.
- Kontrolujte manometr na vzduchovce a tlakové láhvi dokud nedosáhnete požadovaného tlaku.
- **NEPŘEKROČTE MAXIMÁLNÍ TLAK 250 BAR.**
- Zavřete ventil na své tlakové láhvi, jakmile dosáhnete požadovaného tlaku.
- Úplně vypusťte zbývající vzduch z plnicí hadice, aby nedošlo ke zranění při odpojování.
- Odpojte plnicí pin z plnicího otvoru na vzduchovce.




Obrázek 5: Vzduchový ventil

2.3 Vypouštění kartuše

Artemis M30, jako většina PCP vzduchovek, by se měla skladovat s trochou tlaku v kartuši. Nenechávejte tlak v kartuši klesnout pod 5 Mpa (50 bar). To vám usnadní příští plnění ruční pumpou. Pokud budete chtít kartuši úplně vypustit, řiďte se následujícími způsoby.

- Vypusťte všechnu vzduch opakovaným natahováním a prázdnými výstřely. Ústí hlavně musí vždy mířit do BEZPEČNÉHO PROSTORU. Pokračujte, dokud manometr nebude ukazovat NULU a při výstřelu nepůjde slyšet žádný vzduch. Vzduchovku zajistěte.
- Jemně otočte seřizovacím šroubem regulátoru po směru hodinových ručiček. Vzduchovku natáhněte a vystřelte 1 až 2 výstřely. Poté zkontrolujte manometr regulátoru. Pokud je tlak vyšší než 5 MPa, akci opakujte. Pokud je tlak stejný nebo nižší než 5 MPa, pomalu otočte vzduchovým ventilem a nechte vzduch unikat. Následně otočte seřizovacím šroubem regulátoru proti směru hodinových ručiček, dokud vzduch zcela neunikne a manometr nebude ukazovat nulu.


POZOR: Než vytáhnete plnicí pin z plnicího otvoru, úplně vypusťte plnicí hadici na svém plnicím zařízení. Poté zavřete ventil na tlakové láhvi. Vzduchová kartuše není vyměnitelná. **NEPOKOUŠEJTE SE ODMONTOVAT ŽÁDNÉ SOUČÁSTI VZDUCHOVKY A TO ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ.** Pokud nemůžete naplnit kartuši i když je úplně prázdná, zkuste vzduchovku natáhnout a na prázdno vystřelit do BEZPEČNÉHO PROSTORU. Vždy se ujistěte, že vzduchovka zajištěná, nenabitá a v hlavni není žádná diabolka.



Obrázek 6: Plnění zásobníku

3. Nabíjení diablek

- Otáčejte zásobníkem proti směru hodinových ručiček až na konec a přidržte ho rukou (viz. Krok 1).
- Vložte diabolku do zásobníku (viz. Krok 2.)
- Otáčejte se zásobníkem po směru hodinových ručiček a vkládejte diabolky, dokud jej úplně nenaplníte (viz. Krok 3 a Krok 4).
- Zásobník má kapacitu na 12 diablek v ráži 4,5 mm, 10 diablek v ráži 5,5 mm a 9 diablek v ráži 6,35mm.
- Zkontrolujte, jak vysoký je tlak v kartuši.
- Dbejte na to, aby při nabíjení ústí hlavně směřovalo do BEZPEČNÉHO PROSTORU.
- Před nabíjením zkontroluje, jestli je vzduchovka zajištěna.
- Následující body jsou součástí procesu nabíjení vzduchovky Artemis M30: Ujistěte se, že vzduchovka není nabitá a natažená. Zkontrolujte, zda je ráže diablek shodná s ráží hlavně (viz. Krok 5).
- Zatáhněte páku závěru do zadní polohy (závěr se nemůže autoamtický vrátit dopředu). Nyní je přístupný nabíjecí otvor (viz. Krok 6).
- Vložte zásobník do nabíjecího otvoru (viz. Krok 6).
- Zatlačte páku závěru do přední polohy (viz. Krok 7 a Krok 8).
- Až vystřílíte všechny diabolky, znovu zatáhněte páku závěru do zadní polohy a zásobník vytáhněte.



Obrázek 7: Nabíjení vzduchovky

ÚDRŽBA

POZOR: Nikdy nestřílejte ze vzduchovky, pokud je kartaše prázdná. Pokud toto pravidlo nebudete dodržovat, může dojít k poškození vaší vzduchovky. Nikdy nemazejte vnitřek hlavně a může to mít negativní vliv and přesnost a kadenci střelby.

1. Mazání a čištění

Každé 3 měsíce nebo po každých 1000 výstřelech aplikuje minerální olej na následující části:

- **Povrch ventilu**
- **Těsnění nabíjecího otvoru**

Doporučuje se čistit hlavěň s vytěrákem každých 1000 výstřelech. Nikdy nemažte vnitřek hlavně.

Vždy si zkontrolujte, že vzduchovka není nabitá, než začnete s čištěním.

Vždy se ujistěte, že je hlavěň čistá a nic ji neblokuje.

Po čištění se ujistěte, že žádný kus čistícího hadříku nebo jiná překážka nezůstává v hlavni.

Každoročně se snažte vzít vaši vzduchovku k puškaři, aby zjistil, jestli je vše v pořádku. Některé problémy ve vaši vzduchovce se nemusí projevit při vnějším ohledání.

Zaneste vaši vzduchovku k puškaři, pokud se do ní dostane voda, písek aj. Může dojít k závažným problémům, pokud svou vzduchovku nebudete udržovat v čistém stavu.

2. Výměna těsnících O-kroužků

V případě, že dojde k úniku vzduchu, je potřeba vyměnit těsnící O-kroužky. V tomto případě je nejlepší vzduchovku poslat na opravu odbornému servisu.

Prodejce:

BULLET PROJECT s.r.o.

U Staré elektrárny 291/11

710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Vzduchovka vystřelí, pokud nabitá, natažena a stisknete spoušť.
- Vzduchovky nejsou hračky. Nikdy nenechte své děti střílet ze vzduchovky bez dozoru. Dospělý dohled je v tomto případě více než nutný. Zneužití může vést k vážným zraněním nebo smrti.
- Před střelbou se naučte, jak vzduchovka funguje a je nutné znát zásady bezpečné manipulace.
- Vždy používejte ochranu zraku a sluchu.
- Nikdy nemiřte na nic, co nechcete zasáhnout, i když je zbraň vybitá. Ústí hlavně musí vždy směřovat do bezpečného prostoru.
- Nikdy na sebe se vzduchovkou nemiřte
- Vždy se ujistěte, než vystřelíte, kam může diabolka v případě minutí doletět.
- Při střelbě buďte vždy v bezpečném prostoru a mějte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a terčem.
- Nestřílejte na terč, který může způsobit odraz diabolky. Nestřílejte do vody.
- Nenabíjejte vzduchovku, pokud nejste připraveni střílet.
- Při nabíjení a manipulaci mějte vždy prsty mimo spoušť a ústí hlavně.
- Při nošení nabité vzduchovky neběhejte a neskačte. Nabitá vzduchovka by nikdy neměla být převážena uvnitř vozidla, domu nebo na veřejném prostranství. Nikdy nelezte na stromy, ploty nebo nepřeskakujte příkopy s nabitou vzduchovkou.
- Při transportu mějte vzduchovku vždy vybitou a zajištěnou
- Vždy mějte vzduchovku zajištěnou, dokud nejste připraveni ke střelbě a to i když je vzduchovka vybitá.
- Nikdy nenechávejte nabitou vzduchovku bez dozoru.
- Vždy si zkontrolujte, zda je vzduchovka zajištěna a vybitá.
- Vzduchovka a diabolky musí být vždy mimo dosah dětí. Neskladujte vzduchovku a diabolky společně.
- Nepokoušejte se vzduchovku rozebrat nebo do ní zasahovat.
- Vždy se vzduchovkou zacházejte, jak kdyby byla nabitá.
- Výrobe ani distributor v žádném případě nezodpovídá za nevhodné zacházení se vzduchovkou. Uživatel je zodpovědný za jakékoliv zranění, ke kterému může při nevhodném zacházení dojít.
- Respektujte majetek ostatních osob.
- Vzduchovku nikdy nepoužívejte pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek