



## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Tato příručka se vztahuje na model Evanix Sniper



**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VAŠÍ NOVÉ PUŠKY SI PROSÍM PŘEČTĚTE TENTO MANUÁL. OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI A POKYNY K SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBĚ.**

### BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY:

- S PUŠKOU ZACHÁZEJTE TAK, JAKO BY BYLA NABITÁ.
- NIKDY NA NIKOHO NEMIŘTE, ANI POKUD PUŠKA NENÍ NABITÁ.
- TUTO PUŠKU NIKDY NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU, POKUD JE NATAŽENÁ NEBO NABITÁ.
- VŽDY SE UJISTĚTE, CO SE NACHÁZÍ ZA TERČEM.
- VŽDY SE CHOVEJTE JAKO SPORTOVCI.

**VŽDY MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE VAŠE CHOVÁNÍ JE POD DOHLEDEM**

**VEŘEJNOSTI, KTERÁ NEMUSÍ SDÍLET VAŠE NADŠENÍ PRO VZDUCHOVÉ**

**ZBRANĚ. ŠPATNÉ CHOVÁNÍ ŠÍŘÍ ŠPATNOU PUBLICITU. NEOHROŽUJTE SVOU BUDOUCÍ ZÁBAVU TÍM, ŽE BUDETE SVOU ZBRAŇ NESPRÁVNĚ POUŽÍVAT.**

**UPOZORNĚNÍ!** - NEOPRÁVNĚNOU DEMONTÁŽÍ TĚTO PUŠKY PŘICHÁZÍTE O ZÁRUKU VÝROBCE

### Pravidla bezpečné střelby

- Nikdy na nikoho nemiřte zbraní, ikdyž si myslíte, že není nabitá
- Vybavte se ochrannými brýlemi a upozorňete ostatní, než začnete střílet
- Vždy mějte zapnutou pojistku (SAFE), dokud nejste připraveni k bezpečné střelbě
- Vždy dávejte pozor na zpětný odraz diabolky
- Nikdy nestřílejte do tvrdého povrchu nebo vody od které se může náboj odrazit • Nikdy neodkládejte nabitou zbraň
- Vždy se ujistěte, že používáte správný kalibr nábojů pro vaší zbraň
- Nedržte prst na spoušti, dokud nejste připraven střílet
- Používejte pouze správné a doporučené oleje. Ostatní mohou vaší zbraň poškodit

**Střelba je jeden z nejbezpečnějších sportů na světě, ale nesprávná údržba či používání zbraní může způsobit vážná poranění!**

## Plnění zbraně

1. natočte přední část plnicí nádoby s otvorem k použití. Zasuňte quickfill konektor do díry
2. Nepoužívejte žádné jiné typy adapterů než ten, který byl ke zbraní dodán
3. Pomalu naplňte zbraň do MAXIMÁLNÍ hodnoty 250 baru
4. Příliš rychlé plnění způsobí přehřátí a
5. Nepřepřijte zbraň více než 250 baru → dojde k poškození zbraně a snížení výkonu. Dále ztratíte záruku.
6. Nenechte tlak klesnout pod méně než 50 baru.  
(od 0 bar není možné doplňovat ruční PCP pumpou)
7. Po ukončení plnění, vypusťte přebytečný vzduch pomocí odvzdušňovacího šroubu na vašem plnicím zařízení a odpojte adaptér



## Plnění zásobníku

Zbraň používá rotační zásobník.

.177 / 4,5mm : 13 ran

.22 / 5,5mm : 10 ran

.25 / 6,35mm : 9 ran



Zadní strana zásobníku, diabolky budete vkládat do spodního otvoru.



Vožte první diabolku hlavičkou napřed.



Vložená diabolka, která není správně usazena (sukýnka přečnívá přes hranu).



Dejte pozor na to, aby diabolka byla správně vložena, můžete si pomoci například šroubovákem.



**Správně vložená a zasunutá diabolka.**



**Poté otáčejte zásobníkem tak, aby bylo možné vložit další diabolku až do úplného naplnění (viz uvedená kapacita).**

**ZBRANE-VZDUCH**  
prodej zbraní a

- .177-cal. Zás. jsou 10mm hluboké
- .22-cal. Zás. jsou 10mm hluboké
- .25-cal. Zás. jsou 10mm hluboké

**Použití diabolek, které jsou delší, než je hloubka zásobníku bude mít za následek zaseknutí. Pomocí výše uvedené tabulky vybírejte diabolky, které nepřesahují uvedenou hloubku a ráži pro vaší Evanix pušku.**

## VLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU

Chcete-li vložit zásobník, zatáhněte za páku na straně zbraně, díky tomu dojde k zajetí jehly a zásobník můžete poté vložit.



Dále zasuňte nabitý zásobník, dokud se “ nezacvakne “. Špatné usazení zásobníku může způsobit zaseknutí zbraně.

K vytáhnutí zásobníku zatáhněte pákou k zasunutí jehly a poté vyjměte zásobník.



**Nemějte prsty na spoušti během nabíjení a práce se zásobníkem.**

## Bezpečnost

K aktivaci bezpečného modu, přesuňte pojistku (vyznačena dole na obrázku) na pravou stranu zbraně. Když je pojistka aktivována, spoušť je zajištěna a zbraň nemůže vystřelit. K odjištění a střelbě posuňte pojistku zpátky do levé části.



## Roztáhnutí nebo zatáhnutí patky pažby

Chcete-li roztáhnout nebo zatáhnout nastavitelnou patku pažby, stiskněte páčku (která je ukázána na obrázku) a nastavte požadovanou délku.



## Nastavení lícnice

Lícnici lze posouvat nahoru, dolů, dopředu a dozadu aby vám bylo umožněno správné zarovnání s mířidly

### K posunutí dopředu nebo dozadu

Pomocí dodávaného imbusového klíče uvolněte šestihranný šroub, jak je znázorněno. Posuňte lícnici dopředu nebo dozadu. Dotáhněte šroub, pokud máte lícnici v požadované poloze.



### K posunutí nahoru nebo dolů

Pomocí dodávaného imbusového klíče uvolněte šestihranný šroub, jak je znázorněno. Posuňte lícnici nahoru nebo dolů. Dotáhněte šroub, pokud máte lícnici v požadované poloze.



ZBRANĚ VZDUŠNĚ  
prodej zbraní a

## Řešení problémů

- Nepoužívejte tuto pušku, pokud jste si nepřečetli a nepochopili tento návod
- V případě poruchy či pocitu snížené výkonnosti vaší pušky se **NE**pokoušejte odstranit nebo opravit závadu sami
- Zavolejte nám do **BULLET PROJECT, s. r. o.** a my vám pomůžeme problém vyřešit nebo poslat zbraň na opravu

## Záruka

- Vzduchovky Evanix jsou vyráběny podle nejvyšších standardů. V případě vady materiálu, nebo poruchy v prvních 24 měsících od prodeje vám poruchy opravíme.

Záruka nebude uplatněná, jestliže:

- Puška byla rozebrána, anebo nesprávně smontována.
- Nevhodné používání oleje a konzervační látek.
- Puška je vybavena díly, které nejsou od Výrobce Evanix



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ  
prodej zbraní a munice

**Bullet Project s.r.o.**  
**Zbraně a vzduchovky**

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

[www.balistas.sk](http://www.balistas.sk)  
[www.zbrane-vzduchovky.cz](http://www.zbrane-vzduchovky.cz)



**ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**  
prodej zbraní a munice