

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ

SPA CP-1 a CP-10

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL CP-1, CP-10

Ráže 4,5 mm (.177)

Kapacita jednoranná, víceranná

Celková délka 390 mm

Hlaveň ocelová drážkovaná

Ústřevní rychlost 160 m/s

Hmotnost 888 g

MODEL CP-1, CP-10

Ráže 5,5 mm (.22)

Kapacita jednoranná, víceranná

Celková délka 390 mm

Hlaveň ocelová drážkovaná

Ústřevní rychlost 130 m/s

Hmotnost 888 g

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo příslušné pro ráži Vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabitá a pod tlakem. Pro manipulaci miřte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemiřte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost.

VYJMUTÍ A VLOŽENÍ CO2 BOMBIČKY

POZOR: Při šroubování uzávěru pouzdra dávejte pozor na možný únik oxidu uhličitého – při kontaktu s kůží by mohl způsobit omrzliny.

Přidrže zbraň a pomalu povolujte uzávěr tlakového pouzdra. Pokud je pouzdro pod tlakem, nechejte uniknout zbývající CO₂ (mezerou mezi závěry) a až potom odstraňte uzávěr. Skloňte zbraň směrem dolů, prázdná bombička sama vyklouzne z pouzdra.

Novou bombičku (jednorázová CO₂ 12g) vložíme do pouzdra hrdlem dovnitř (viz. obrázek) a pomalu začneme dotahovat uzávěr pouzdra. Pouzdro dotáhneme pevně (prsty) na doraz a bombička by se měla propíchnout.

Odklopte páku závěru vzhůru. Poté natáhněte závěr zcela dozadu (bez síly) a vraťte jej dopředu a sklopte páku. Provedte zkušební výstřel. Pokud zbraň nevystřelí, pokuste se uzávěr ještě více dotáhnout. Nepoužívejte žádný speciální nástroj – mohli byste poškodit zbraň. Pokud zbraň vystřelí, je vše v pořádku a můžete zbraň zajistit.

VAROVÁNÍ

Pokud je zbraň pod tlakem a v tlakovém pouzdře je CO₂, nevystavujte zbraň vyšším teplotám než je 50°C! Tlakové pouzdro by mohlo explodovat! Neskladujte rovněž v prostorách, kde by teplota mohla převýšit 50°C.

NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ ZBRANĚ

Zajistěte zbraň. Zamiřte do bezpečného prostoru. Zatlačte na páku závěru nahoru a závěr odsuňte zcela dozadu. Do otevřeného nabíjecího prostoru vložte diabolku příslušné ráže čelem dopředu. Tato zbraň je jednoranná – nenabíjejte více diabolek!

Lehkým pohybem závěru vpřed zatlačíme diabolku do nábojové komory. **POZNÁMKA:** Nikdy netlačte závěr dopředu silou – může dojít k poškození zbraně.

Nejjednodušší způsob vybití zbraně je vystřelení diabolky, samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních zásad popsaných v předchozích odstavcích. Je-li poškození diabolky závažnější (deformovaná) a nepodaří se ji vystřelit, musíme zbraň zajistit. Poté otevřeme závěr, do hlavně vložíme vhodnou tyčku (vytěrák) a tlakem vytlačíme poškozenou diabolku do nabíjecího prostoru. Pokud máte zásobník: Při plně nataženém závěru v zadní pozici, uvolněte jednoranný podavač v místě komory. Tento podavač jednoduše prsty demontujete (drží na magnetu). Zásobníky jsou plněny po jedné diabolce. Po vložení poslední diabolky zásobník zasunete zpět do nábojového prostoru. Po vložení zasunete nabíjecí páku zpět. A pistole je připravena k výstřelu.

Používejte pouze diabolky správné ráže. Nikdy nepoužívejte již použité diabolky. Použití nevhodného střeliva může poškodit Vaši zbraň.

Pokud ukončíte střelbu dříve, než se bombička vyprázdní, je třeba ji ze zbraně vytáhnout. Pokud tak neučiníte, dojde k rychlému opotřebení pryžového těsnění zbraně.

MÍŘENÍ

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky srovnána s horní hranou hledí. Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.

NASTAVENÍ HLEDÍ

U hledí je možno nastavit výškovou elevaci (nahoru, dolů). Povoláním příslušného šroubku se uvolní plátek hledí, který můžeme posunout nahoru nebo dolů. Hledí je možno nastavovat také stranově. Otáčením příslušného šroubu proti směru hodinových ručiček diabolky budou zasahovat

terč více vpravo. Posunutím hledí doleva budou diabolky létat více vlevo. Požadovanou polohu zajistíme zpětným dotažením šroubku.

Konverze z pistole na vzduchovku

Krok 1: Výměna hlavně

- Odšroubujte 3 jistící imbusy které drží hlavěň
- Povolte imbusy na objímce s hledím
- Vyměňte hlavěň za delší. Hlavěň je upevněna objímkou přes vzduchovou kartuši. Utáhněte 3 jistící imbusy tehdy, jakmile budete mít hlavěň ve správné pozici (na hlavni vidíte místo pro tyto 3 jistící imbusy). Nejdelší imbus je vždy uprostřed.
- Objímku se zadním hledím utáhněte ve správné pozici s hlavní a vzduchovou kartuší.
- Odejměte původní zadní hledí z pistole.

Krok 2: Výměna pažby

- Vytočte spodní šroub
- Vyjměte krytku ze spodní části pažby
- Nasaďte delší pažbu
- Spodním šroubem utáhněte vyměněnou pažbu

Krok 3: Moderátor zvuku

- Sundejte krytku na konci hlavně
- Našroubujte moderátor



Bullet Project s.r.o.
Zbraně a vzduchovky

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

www.balistas.sk
www.zbrane-vzduchovky.cz



ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

| | |
|----------------|--|
| Výrobek: | |
| Výrobní číslo: | |
| Datum prodeje: | |
| Prodejna: | |

Bullet Project s.r.o.
Zbraně a vzduchovky

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

www.balistas.sk
www.zbrane-vzduchovky.cz

