

# Gamo spoušť CAT (Custom Action Trigger)



Je možné nezávisle nastavit délku chodu 1. a 2. stupeň spouště.

## Nastavení 1. stupně chodu spouště

- jednoduše povolte seřizovací šroub 1. stupně (označen červeně) a dráha spouště se zvýší. Je-li požadována kratší délka chodu, utáhněte stejný šroub, abyste zkrátili délku chodu 1. stupně



## Nastavení 2. stupně chodu spouště

- nastavení 2. stupně (označeno modře) se provádí stejně snadno – odšroubováním seřizovacího nastavení prodloužíte délku chodu 2. stupně nebo ji zašroubováním snížíte

