

# NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ *Umarex HPP CO2*

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Model</b>	HPP	<b>Délka zbraně</b>	175 mm
<b>Systém</b>	CO2	<b>Délka hlavně</b>	93 mm
<b>Spoušť</b>	Double Action	<b>Hmotnost</b>	815 g
<b>Střelivo</b>	Ocelové BBs	<b>Kapacita zásobníku</b>	15 BB
<b>Mířidla</b>	Pevná	<b>Pojistka</b>	Manuální
<b>Kalibr</b>	4,5 mm	<b>Hlaveň</b>	Hladká
<b>Ústová rychlost</b>	do 130 m/s		

*Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a hlavně bezpečnostními pokyny.*

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá., nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně.
2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži Vaší zbraně, nikdy nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabitá. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemiřte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy ji svěřte odbornému servisu.
18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka – pokud je to nutné)

## HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ

Foresight – muška

Slide – závěr

Rearsight – hledí

Slide catch lever – záchyt závěru

Magazine release – záchyt zásobníku


Trigger – spoušť

Safety – pojistka

Muzzle – ústí hlavně

Picatinny rail – RIS lišta

Magazine – zásobník



## POJISTKA

Zbraň je vybavena pojistkou, proti náhodnému výstřelu. Pojistku najdete na levé straně zbraň nad spouští. Pojistka má dvě pozice. V pozici S (safe) je zbraň zajištěna. Se zbraní můžete bezpečně manipulovat. V pozici F (fire) je zbraň odjištěna a za určitých podmínek připravena ke střelbě.



## VLOŽENÍ CO2 BOMBIČKY

Zajistěte zbraň. Stiskněte záchyt zásobníku a vyjměte zásobník ze zbraň. Poté vypáčte palec krytku ve spodní části rukojeti a vyjměte ji. Tím docílíte otevření zadní části rukojeti a odkryjete prostor pro vložení CO2 bombičky. Dále vložte CO2 bombičku do zbraň hrdlem vzhůru. Pokud není dost prostoru v rukojeti pro vložení bombičky, sešroubujte křídlový šroub umístěný vespod rukojeti dolů a poté se pokuste bombičku znova vložit. A pomocí křídlového šroubu ve spod rukojeti ji dotáhněte. Bombička se propíchne a natlakuje zbraň. Nakonec zadní část rukojeti přiklopte zpět a vložte zásobník do zbraň.




## NABÍJENÍ

Zajistěte zbraň. Vyjměte zásobník ze zbraň. Tlačnou pružinu zásobníku stáhněte dolů a zajistěte ji ve výřezu. Kruhovým otvorem v zásobníku nasype do zásobníku ocelové BB broky Umarex. Po naplnění zásobníku odjistěte tlačnou pružinu ve spodní poloze. Vložte zásobník do zbraň.



## MÍŘENÍ

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky srovnána s horní hranou hledí (viz obr.). Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.



## STŘELBA

**POZOR! Zbraň má funkci BlowBack, která při výstřelu pohybuje závěrem zbraň, proto dbejte na správný úchop zbraň, tak aby vás při výstřelu závěr neporanil!**

Při střelbě vždy používejte ochranné střelecké brýle k ochraně očí. Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý manuál. Uživatel má povinnost dbát všech zákonů týkajících se vlastnictví a užívání zbraní kategorie D. Prosím, přečtěte si celý manuál důkladně. Zacházejte se zbraní stejně, jako by to byla ostrá zbraň. Vždy pečlivě dodržujte bezpečnostní instrukce popsané v manuálu a uchovejte manuál na bezpečném místě pro pozdější nahlédnutí.

Zamiřte do bezpečného prostoru. Odjistěte zbraň. Stiskem spouště vystřelte.

## ZÁRUKA

Společnost Umarex vám zbraň zdarma opraví nebo vymění za novou, za předpokladu, že závada nebyla způsobena Vámi. Pro reklamaci vraťte zbraň do autorizované prodejny, kde byla zakoupena, která se o další postup postará. Jakékoliv úpravy nebo přestavby (a otevírání) této zbraně vedou k její odlišné klasifikaci podle platného zákoníku, a jsou proto nezákonné. V takových případech nedrží výrobce žádnou záruku a reklamace jsou neplatné.

## SOUHRN INFORMACÍ A POKYNŮ

Nevystavujte zbraň, ani se s ní nepředvádějte na veřejnosti – lidé mohou být zmateni a může to být považováno za zločin. Policie a jiní veřejní činitelé mohou tuto zbraň považovat za ostrou. Neměňte zbarvení ani označení se záměrem, aby zbraň vypadala opravdověji. Je to nebezpečné a může to být považováno za zločin. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky na ochranu zraku, popř. i sluchu.



**Bullet Project s.r.o.**  
**Zbraně a vzduchovky**

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

[www.balistas.sk](http://www.balistas.sk)  
[www.zbrane-vzduchovky.cz](http://www.zbrane-vzduchovky.cz)



**ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**  
**prodej zbraní a munice**

**ZÁRUČNÍ LIST**  
**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

*Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.*

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění závady. Výměna výrobku, nebo zrušením smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

<b>Výrobek:</b>	<b>Umarex HPP CO2</b>
<b>Výrobní číslo:</b>	
<b>Datum prodeje:</b>	
<b>Prodejna:</b>	

**Bullet Project s.r.o.**  
**Zbraně a vzduchovky**

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

[www.balistas.sk](http://www.balistas.sk)  
[www.zbrane-vzduchovky.cz](http://www.zbrane-vzduchovky.cz)



**ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**  
*prodej zbraní a munice*